



# ANALIZATOR SPALIN

# **GA-40T***plus*

# Instrukcja obsługi

Lipiec 2007

E L J A C K - E L E C T R O N I C S 95 –100 ZGIERZ UL. DOLNA 41 tel 0-42 716 35 30 ; 716 09 15 ; fax 0-42 715 00 65

# 1. SPIS TREŚCI

<u>1</u> .	SPIS TREŚCI	
2.	WPROWADZENIE	
	2.1. Wskazówki użycia instrukcji obsługi	
	2.2. Znaczenie używanych znaków. 4	
3	ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 5	
<u>.</u>	3.1 Elektrochemiczne sensory gazu 5	
	3.2 Tor gazoup analizatora	
	3.3 Abumulator 5	
	2.4. Kontrola obregoriua	
	<u>5.4. Kontrola okresowa</u>	
	<u>3.5. Błędy w funkcjonowaniu urządzenia5</u>	
	<u>3.6. Wyłączenie urządzenia po zakończeniu pomiarów5</u>	
<u>4.</u>	DANE OGOLNE	
<u>5.</u>	PODZESPOŁY ANALIZATORA	
	<u>5.1. Podzespoły drogi gazowej8</u>	
	5.1.1. Sonda pomiarowa z filtrem wstępnym ogrzewanym oraz wężem ogrzewanym,	<u>8</u>
	5.1.2. Pompa gazu	8
	5.1.3. Komora gazowa	8
	5.2. Systemy pomiarowe	
	5.2.1. Sensorv elektrochemiczne	8
	5.2.2. Czujnik temperatury otoczenia	9
	5.2.3 Cruinik temperatury gazu	<u></u> 0
	5.2.4 Cruinik temperatury komory gazowai	
	5.2.5. C-winik nomiany admiania	<u>9</u> 0
	5.2.C. Weite in and even	<u>9</u>
	<u>5.2.0. Wejscia analogowe</u>	<u>9</u>
	<u>5.2./. Wyjscia analogowe</u>	10
	<u>5.3. Systemy przekazywania informacji10</u>	
	5.3.1. Płyta czołowa	<u>10</u>
	5.3.2. Listwa informacyjna procesora	<u>11</u>
	5.3.3. Wyświetlacz	<u>11</u>
	5.3.4. Drukarka	<u>11</u>
	5.3.5. Interface RS 232C	<u>11</u>
	5.4. Zasilanie	
6.	OBSŁUGA ANALIZATORA	
	6.1. Posługiwanie sie klawiatura	
	6.1.1. Opis klawiszv	13
	6 1 2 Zasady poruszania się w MENU	13
	6 1 3 Educia liczh	14
	6.1.4 Edveja tekstu	15
	6.2 Obshuga urzadzonia	<u>15</u>
	6.2.1. Durante de prace	15
	6.2.2. When a mining the mining of the minin	<u>15</u> 16
	<u>6.2.2. Włączenie urządzenia.</u>	<u>10</u>
	<u>6.2.2.1. Wymiana bezpiecznika sieciowego</u>	<u>10</u>
	<u>6.2.3. Wyłączenie urządzenia / przejscie w stan gotowosci,</u>	10
	<u>6.2.4. Kalibracja punktów zerowych</u>	17
	6.2.5. Parametry pomiarowe	<u>18</u>
	<u>6.2.5.1. Paliwo</u>	<u>18</u>
	<u>6.2.5.2. Czas uśredniania</u>	<u>20</u>
	6.2.5.3. Tlen odniesienia	<u>20</u>
	6.2.5.4. Parametry kotła	21
	6.2.5.5. Zawartość NO w NOx	21
	6.3. Wyniki pomiarowe	
	6.3.1. Wartości chwilowe	21
	6.3.2. Wartości średnie.	23
	633 Tworzenie wartości średnich	23
	64 Pomiar ciśnienia 23	
	6.5 Wyznaczanie liczby sadzy 25	
	<u>5.5. rryznuczunie nezoy suuzy</u>	
	<u>0.0. 01 ujinu</u>	

<u>6.7. Pomiar przepływu</u> 28	2	
<u>6.8. Wyjścia analogowe28</u>	<u>}</u>	
<u>6.9. Opcje</u> 28	2	
6.9.1. Lista urządzenia	<u>28</u>	
<u>6.9.2. Sensory</u>	29	
<u>6.9.2.1. Sensor CO2 IR – opcja</u>	29	
<u>6.9.2.2. Zakres sensora CO</u>		
<u>6.9.2.3. Kalibracja O2</u>	29	
<u>6.9.2.4. Kalibracja gazami</u>	<u>30</u>	
6.9.2.5. Wejścia analogowe	<u>30</u>	
6.9.2.5.1. Czujnik temperatury spalin - TH GAS	<u></u>	<u>30</u>
6.9.2.5.2. Czujnik temperatury otoczenia - PT AMB	<u></u>	<u>30</u>
<u>6.9.2.5.3. Zewnętrzne termoparowe czujniki temperatury - T1 EXT i T2 EXT.</u>	<u></u>	<u>31</u>
<u>6.9.2.5.4. Zewnętrzne oporowe czujniki temperatury - T3 EXT i T4 EXT</u>	<u></u>	<u>31</u>
<u>6.9.2.5.5. Wejścia prądowo / napięciowe - U/I 1 EXT i U/I 2 EXT</u>		<u>31</u>
<u>6.9.3. Nastawy</u>	<u>31</u>	
<u>6.9.3.1. Podświetlenie</u>	<u>31</u>	
<u>6.9.3.2. Kontrast</u>	<u>31</u>	
<u>6.9.3.3. Czas / data</u>	<u>32</u>	
<u>6.9.3.4. Nastawy Drukarki</u>	<u>32</u>	
<u>6.9.3.5. Wersja językowa</u>	<u>33</u>	
<u>6.9.3.6. Alarm akustyczny</u>	<u>34</u>	
<u>6.9.3.7. Pomiar sadzy</u>	<u>34</u>	
<u>6.9.3.8. Standard</u>	<u>34</u>	
<u>6.9.3.9. Lista kontrolna</u>	<u>34</u>	
<u>6.9.3.10. Serwis "madur"</u>	<u>35</u>	
6.10. Zapamiętywanie wyników pomiarowych35	-	
6.10.1. Zapamiętywanie protokołów	<u>36</u>	
<u>6.10.1.1. Tabela protokołów</u>	<u>37</u>	
6.10.1.2. Edycja nagłówka	<u>38</u>	
6.10.1.3. Kasowanie protokołów	<u>38</u>	
6.10.2. Wpisywanie do banków danych		
<u>6.10.2.1. Tabela banków</u>	<u>40</u>	
<u>6.10.2.2. Kasowanie banków</u>	<u>40</u>	
<u>6.11. Data Logger</u>	-	
<u>6.12. Wydruki</u>	-	
<u>6.12.1. Ogólne zasady wyprowadzania wydruków</u>	<u>41</u>	
<u>6.12.2. Wydruk wyników pomiarowych</u>	<u>41</u>	
7. PODSTAWOWE ZASADY PRZELICZANIA WYNIKOW42	) -	
7.1. Obliczanie stężenia dwutlenku węgla42	) _	
7.2. Obliczanie stężenia tlenków azotu NOx42	2	
7.3. Stężenie "nierozrzedzonego" tlenku węgla COu42	2	
7.4. Stężenia masowe składników gazu	) 	
7.4.1. Bezwzględne stężenia masowe składników	<u>43</u>	
7.4.2. Stężenia masowe odniesione do zawartości tlenu w spalinach	<u>43</u>	
7.5. Obliczenia parametrów spalania	<u> </u>	
7.6. Parametry paliw45	<u>i</u>	
7.7. Wpływ parametrów paliwa na dokładność wyników obliczeń	-	
8. STRUKTURA MENU, DANE TECHNICZNE	2	
8.1. Struktura menu głównego	2	
8.2. Struktura menu pamięć i menu dane	2	
8.3. Dane techniczne	)	
9. SCHEMAT BLOKOWY ANALIZATORA	-	
<u>10. PŁYTA CZOŁOWA ANALIZATORA52</u>	) 	

# 2. WPROWADZENIE

Gratulujemy Państwu zakupu naszego sterowanego mikroprocesorowo analizatora gazów

# madur GA-40 T plus

Jest to wysokiej klasy urządzenie wyprodukowane w oparciu o najnowszą technikę. **GA-40 T** *plus* jest łatwy w obsłudze. Daje również możliwość łatwego poruszania się po wielostopniowym programie. Pozwala na bezpośredni odczyt mierzonych sygnałów, kontroluje czas pracy urządzenia, informuje o zbliżającym się serwisie okresowym itd.

Prosimy Państwa o dokładne przestudiowanie instrukcji obsługi. Poinformuje ona Państwa o prawidłowej obsłudze urządzenia i udzieli wielu cennych wskazówek zapewniających bezawaryjną pracę.

Regularny przegląd urządzenia w autoryzowanym punkcie serwisowym gwarantuje pewne i dokładne pomiary oraz gotowość do pracy w każdej chwili.

#### 2.1. Wskazówki użycia instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest nieodzowna przy pracy z analizatorem gazów **GA-40 T** *plus*. Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych rozdziałów.

#### 3. ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Rozdział ten zawiera informacje, które pozwolą Państwu prawidłowo eksploatować nowo nabyte urządzenie. Dlatego, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą częścią instrukcji.

#### 4. DANE OGÓLNE

Znajdują się tam ważne informacje opisujące własności zakupionego przez Państwa analizatora gazów.

#### 5. PODZESPOŁY ANALIZATORA

Zrozumienie zasady działania urządzenia i zapoznanie się z poszczególnymi jego podzespołami jest konieczne do prawidłowej obsługi analizatora. Pozwoli to na wyrobienie w sobie zaufania do urządzenia. Uchroni to przed możliwymi uszkodzeniami, wynikającymi z nieprawidłowej obsługi. W celu natychmiastowego podjęcia pracy z urządzeniem nie jest konieczna znajomość zawartych w tym rozdziale informacji, można więc zapoznać się z nimi w późniejszym terminie.

#### 6. OBSŁUGA ANALIZATORA

W tym rozdziale znajdziecie Państwo dokładny opis obsługi analizatora z niezbędnymi wyjaśnieniami. Jest szczególnie ważne, zwłaszcza na początku, dokładne przestudiowanie pkt. 6.1i 6.2. Z pozostałymi punktami tego rozdziału można zapoznać się w dowolnej kolejności - według potrzeby.

#### 7. PODSTAWOWE ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW

W tym rozdziale prezentowane są wzory na podstawie, których dokonywane są wszystkie obliczenia w zakupionym przez Państwa analizatorze.

#### 2.2. Znaczenie używanych znaków

<ul> <li>przycisnąć pokazany kla</li> </ul>	wisz
---	------

(5.6.1 temat) - dalsze informacje do (tematu) w tej instrukcji pod pkt. 5.6.1

**A** 

MENU

UWAGA ! - ważna informacja

Zawarta w takiej ramce informacja lub polecenie jest opcjonalne i według uznania użytkownika może być pominięte.

# 3. ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

# 3.1. Elektrochemiczne sensory gazu

# W celu zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy analizatora należy przestrzegać następujących zasad:

- unikać pomiarów gazów, których koncentracja przekracza zakres pomiarowy sensora,
- sensory elektrochemiczne mogą w nieoczekiwany sposób reagować na związki chemiczne nietypowe dla gazów spalania. Z tego powodu należy unikać czyszczenia dróg gazowych rozpuszczalnikami chemicznymi. Opary tych związków mogą wywołać okresową destabilizację sensora, a w przypadku krańcowym nawet jego uszkodzenie,
- sensory elektrochemiczne są zasilane z akumulatora nawet w czasie wyłączenia urządzenia. W związku z tym akumulator nie powinien być odłączany. Nie powinno dopuścić się do całkowitego jego rozładowania. Przynajmniej raz na 2 tygodnie ładować akumulator przez 8 godzin.
- nie należy wyłączać urządzenia, dopóki drogi gazowe analizatora nie zostaną w pełni przewietrzone świeżym powietrzem, w celu usunięcia gazów spalania z komory pomiarowej,
- przez dłuższy czas nie używany analizator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Wydłuża to żywotność sensorów.

# 3.2. Tor gazowy analizatora

Drogi gazowe analizatora są chronione wejściowym filtrem ogrzewanym. Wkładka filtrująca ulega w czasie pomiarów zabrudzeniu, dlatego należy systematycznie kontrolować jej stan i w razie potrzeby wymieniać. Gromadzący się w chłodnicy kondycjonera kondensat automatycznie z określoną programowo częstotliwością zostaje usunięty na zewnątrz za pomocą wężyka założonego na króciec ozn.

# 3.3. Akumulator

Zastosowany w analizatorze akumulator nie wymaga konserwacji. Spadek napięcia poniżej 11 V jest przez urządzenie sygnalizowany akustycznie oraz w LIŚCIE KONTROLNEJ. Dalszy spadek napięcia poniżej 10 V prowadzi do samoistnego i bezwarunkowego wyłączenia urządzenia. Maksymalny czas pracy analizatora z wewnętrznego akumulatora wynosi 3-4 godzin. Czas ładowania wynosi ok. 8 godzin.

#### Należy pamiętać, że niektóre podzespoły analizatora są ciągle zasilane z akumulatora, co powoduje jego ciągłe rozładowywanie. Z tego powodu nie używane przez dłuższy czas urządzenie (w stanie wyłączenia) powinno być raz na 2 tygodnie, przez 8 godzin podłączone do sieci.

# 3.4. Kontrola okresowa

W trakcie zużywania się sensorów, zmienia się również ich charakterystyka. Z tego powodu niezbędna jest okresowa kontrola, w trakcie, której należy dokonać ponownej kalibracji sensorów gazami wzorcowymi. Zalecana jest kalibracja sensorów po upływie max. 800 godzin pracy, jednak nie później jak po 6 miesiącach. Analizator wyposażony jest w licznik godzin pracy i po upływie 800 godzin automatycznie melduje konieczność przeprowadzenia przeglądu okresowego.

# 3.5. Błędy w funkcjonowaniu urządzenia

Analizator kontroluje w sposób ciągły i automatyczny poprawność działania poszczególnych podzespołów. Ewentualne rozpoznane błędy są sygnalizowane akustycznie przez krótki potrójny sygnał i jednocześnie dokładnie pokazane w *LIŚCIE KONTROLNEJ*.

# 3.6. Wyłączenie urządzenia po zakończeniu pomiarów

Żywotność sensorów elektrochemicznych jest przede wszystkim zależna od czasu ich kontaktu z gazami i od koncentracji tych gazów.

#### Z tego powodu należy wyłączać urządzenie dopiero po całkowitym i dokładnym przewietrzeniu komory pomiarowej, świeżym powietrzem.

Jeśli przy próbie wyłączenia urządzenia, analizator stwierdzi obecność gazów spalania w komorze pomiarowej, to przejmie samoczynnie kontrolę włączając fazę wentylacji. Zjawisko to jest odpowiednio sygnalizowane na wyświetlaczu. W celu wyłączenia urządzenia należy dwukrotnie przycisnąć klawisz [*OFF*]. Po pierwszym przyciśnięciu analizator przechodzi w fazę wyczekiwania *STANDBY* i dopiero ponowne przyciśnięcie powoduje całkowite wyłączenie urządzenia.

W pewnych bliżej nie określonych okolicznościach (np. z powodu silnego zakłócającego pola elektromagnetycznego, lub zakłóceń z sieci) może dojść do "zawieszenia się urządzenia". Należy wówczas wyłączyć urządzenie i ponownie je uruchomić. W takim przypadku urządzenie najczęściej nie reaguje na klawisz [OFF].

Awaryjne wyłączenie analizatora uzyskuje się przez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza [OFF] aż do całkowitego wyłączenia (przez ok. 3 sek.)

# 4. DANE OGÓLNE

Urządzenie **GA-40 T** *plus* jest wielofunkcyjnym analizatorem gazów spalania. Do pomiaru koncentracji gazów w urządzeniu zostały użyte sensory elektrochemiczne. Urządzenie może być wyposażone maksymalnie w 6 sensorów elektrochemicznych. Sensory O<sub>2</sub>, CO i NO wbudowane są w każdym urządzeniu. Pozostałe 3 czujniki mogą być zainstalowane opcjonalnie, a ich konfiguracja ustalana jest przy zakupie. W instrukcji obsługi opisywany jest przykładowo analizator wyposażony w 3 sensory w następującej konfiguracji i z poniższymi możliwościami:

- □ tlen O2
- □ tlenek węgla CO
- □ tlenek azotu NO
- □ dwutlenek węgla CO2
- □ tlenki azotu NOx

Pierwsze trzy gazy (O<sub>2</sub>, CO, NO,) są mierzone przez odpowiednie sensory elektrochemiczne. Natomiast,  $CO_2$  /jeżeli nie jest zainstalowany sensor CO2 IR/ i NO<sub>x</sub> obliczane są przy zastosowaniu odpowiednich wzorów. Koncentracja tlenu i dwutlenku węgla podawana jest w [%]. Koncentracja pozostałych gazów jak poniżej:

- □ koncentracja objętościowa w [ppm]
- □ absolutna koncentracja masowa w [mg/m3]
- □ względna (w odniesieniu do koncentracji tlenu) koncentracja masowa w [mg/m3]

Poza tym mierzona jest temperatura otoczenia i spalin. W oparciu o pomierzone koncentracje gazów i temperatur, jak również znajomość parametrów paliw, obliczane są parametry spalania takie jak: strata kominowa SL, sprawność spalania  $\eta$ , współczynnik nadmiaru powietrza  $\lambda$ , strata przez niedopalenie IL.

Urządzenie zapewnia również możliwość pomiaru ciśnienia różnicowego oraz możliwość ustalenia liczby sadzy w spalinach w oparciu o metodę Bacharacha.

Dodatkowo w urządzeniu zintegrowany jest data logger umożliwiający pomiar i zapamiętywanie sygnałów na sześciu kanałach analogowych (dwa kanały prąd/napięcie oraz cztery kanały temperatury).

Urządzenie może pracować w szerokim zakresie temperatur (0...40 °C). Jest wyposażone w akumulator, co umożliwia pracę bez konieczności podłączenia do sieci.

**GA-40 T** *plus* sterowany jest mikroprocesorem. Dzięki wyposażeniu w display LCD i klawiaturę zapewniona jest łatwa komunikacja między użytkownikiem i urządzeniem. Natychmiastową dokumentację wyników pomiarów umożliwia wbudowana drukarka.

Analizator posiada obszerną pamięć EEPROM do zapamiętywania wyników pomiarów, które nawet po odłączeniu napięcia akumulatora nie ulegają zniszczeniu.

Parametry większości używanych paliw zapisane są w urządzeniu na stałe. Możliwe jest również wprowadzenie parametrów paliwa przez użytkownika.

**GA-40 T** *plus* może być (przez interface RS 232 C) podłączony do komputera w celu odczytania zapamiętanych wyników, względnie do pracy "on line".

# 5. PODZESPOŁY ANALIZATORA

Na rysunku (strona 56) przedstawiony jest schemat blokowy analizatora. Poniżej opisane zostaną poszczególne podzespoły urządzenia.

# 5.1. Podzespoły drogi gazowej

### 5.1.1. Sonda pomiarowa z filtrem wstępnym ogrzewanym oraz wężem ogrzewanym

Gazy z kanału spalin pobierane są przy pomocy rury sondy [ jednocześnie mierzona jest temperatura spalin w punkcie poboru ]. Następnie przechodzą do wstępnego filtra ogrzewanego (przeciwpyłowego o przepuszczalności 5µm) i przez wąż ogrzewany do suszarki kondycjonera. Tutaj następuje oddzielenie pary wodnej od badanego gazu, który zostaje podany na zewnętrzny filtr 5µm a następnie na pompę gazu.

Zabrania się eksploatacji węża ogrzewanego zasilanego napięciem 230 V 50 Hz w sytuacji stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych (dziury, rozdarcia, pęknięcia) powłoki węża lub przewodów zasilających. Niestosowanie się do tego zakazu grozi porażeniem prądem elektrycznym.

#### 5.1.2. Pompa gazu

Pobór i przepływ gazu jest wymuszany przez membranową pompę wbudowaną w urządzeniu. Zastosowana pompa charakteryzuje się dużą zdolnością do samooczyszczania. Jednak przy dużych zapyleniach zaleca się czyszczenie i konserwację pompy przynajmniej raz na 3 miesiące. Wymuszany przepływ wynosi 90 +/- 5 dcm<sup>3</sup>/h.

#### 5.1.3. Komora gazowa

W komorze gazowej zainstalowane są [3–6]sensory, na które podawane są gazy spalinowe. Charakteryzuje się ona niewielką objętością, co zapewnia szybką reakcję analizatora na zmianę koncentracji mierzonego gazu. W komorze gazowej mierzona jest również temperatura w celu kompensacji termicznej sensorów.

# 5.2. Systemy pomiarowe

#### 5.2.1. Sensory elektrochemiczne

Koncentracja tlenu (O<sub>2</sub>) mierzona jest sensorem elektrochemicznym. Sygnał wyjściowy jest wprost proporcjonalny do koncentracji objętościowej tlenu. Dodatkowo sygnał ten jest w urządzeniu poddany procesowi linearyzacji i kompensacji termicznej. Kalibracja sensora odbywa się automatycznie przy każdym włączeniu urządzenia, lub na polecenie użytkownika, przy użyciu czystego powietrza (20,95 % O<sub>2</sub>). Pozostałe (toksyczne) gazy są również mierzone przy użyciu sensorów elektrochemicznych. Podobnie jak w przypadku sensora O<sub>2</sub>, także sygnały z tych sensorów są w urządzeniu poddawane procesowi linearyzacji i kompensacji termicznej. Należy pamiętać, że sensory elektrochemiczne z upływem czasu ulegają zużyciu. Ich żywotność jest bezpośrednio zależna od łącznego czasu pomiaru i koncentracji mierzonego gazu. W tab. 1 podano typy sensorów, które mogą zostać zainstalowane w analizatorze.

Gaz	Typ sensora	Zakres pomiarowy [ppm]
$O_2$	2FO	0 - 21 %
CO	A3ME/F	0 - 4000
CO	3FD	0 - 20 000
СО	3M	0 - 10 %
NO	3NF/F	0 - 5 000
$NO_2$	3NDH	0 - 800
$SO_2$	3SF	0 - 4 000
$H_2S$	3Н	0 - 1 000
CL <sub>2</sub>	3CLH	0 - 250
$CO_2$	IR	0 - 25 %
CH4	IR	0 - 100 %

Tab. 1 Typy sensorów i ich zakresy pomiarowe

#### 5.2.2. Czujnik temperatury otoczenia

W celu przeprowadzenia obliczeń parametrów ciepłowniczych, np. straty kominowej, niezbędna jest znajomość temperatury otoczenia. Do tego celu standardowo wykorzystywany jest czujnik kompensacyjny znajdujący się we wtyczce sondy. W takim przypadku określa się czujnik temperatury otoczenia jako "intern". Istnieje również możliwość podłączenia osobnego czujnika - T4 EXT (do gniazda TEMP. 2). Odpowiedniej nastawy należy dokonać pod opcją OPCJE / SENSORY / WEJŚCIA ANALOGOWE.

#### 5.2.3. Czujnik temperatury gazu

Podobnie jak w przypadku temperatury otoczenia, w celu przeprowadzenia obliczeń parametrów ciepłowniczych, np. straty kominowej, niezbędna jest znajomość temperatury gazu. Czujnik temperatury gazu zainstalowany jest w rurze sondy. Standardowo jest to termopara Ni-CrNi, która umożliwia pomiar temperatury gazu w zakresie do 800 °C. Na życzenie użytkownika dostarczana jest również ceramiczna rura sondy z czujnikiem Pt-RhPt. Umożliwia ona pomiar temperatury w zakresie do 1600 °C. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że koszty zakupu rury ceramicznej wielokrotnie przekraczają koszty rury standardowej.

#### 5.2.4. Czujnik temperatury komory gazowej

W celu przeprowadzenia kompensacji termicznej sensorów gazu mierzona jest temperatura bezpośrednio w komorze sensorów. Do tego celu wykorzystano termistor NTC.

#### 5.2.5. Czujnik pomiaru ciśnienia

Urządzenie **GA-40 T** *plus* zostało również wyposażone w czujnik pomiaru ciśnienia różnicowego. Podłączony jest on bezpośrednio do końcówek PRESSURE (-) i (+) znajdujących się na płycie czołowej. Dzięki niemu możliwy jest pomiar ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia różnicowego w zakresie +/- 50 hPa. Z pomocą tego sensora możliwy jest także pomiar przepływu gazu w kanale spalin.

#### 5.2.6. Wejścia analogowe

Dzięki znajdującym się w urządzeniu wejściom analogowym możliwy jest pomiar sygnałów zewnętrznych. Do dyspozycji są dwa kanały prądowo / napięciowe (U/I 1 i U/I 2), dwa kanały pomiaru temperatury przy użyciu termoelementów ( $T1 \ EXT$  i  $T2 \ EXT$ ) i dwa kanały pomiaru temperatury przy użyciu czujników opornościowych ( $T3 \ EXT$  i  $T4 \ EXT$ ). Mierzone wartości mogą być odczytane na ekranie wynikowym, lub zapamiętane przy użyciu zintegrowanego data loggera (opcja STORE). Dane techniczne wejść analogowych przedstawiono w tab. 2 i 3.

Parametr	U1, U2	I1, I2
zakres pomiarowy	-10 V ÷ 10 V	-10 mA ÷ 10 mA
oporność wejściowa	100 kΩ	100 Ω
rozdzielczość	10 mV	10 µA

Tab. 2 Dan	e techniczne	kanałów	pradowo	/napieciowych
			P - 2	

Parametr	termoelementy	czujniki opornościowe
zakres pomiarowy	Ni-CrNi: $0 \div 800 \ ^{\circ}C$	Pt 100: 0 ÷ 200 °C
	Pt-RhPt: 0 ÷ 1600 °C	Pt 500: 0 ÷ 100 °C
	Fe-CuNi: 0 ÷ 700 °C	
rozdzielczość	1 °C	1 °C

#### Tab. 3 Dane techniczne kanałów pomiaru temperatury

Wejścia analogowe podłączone są do gniazd *U/I 1, U/I 2, TEMP1* i *TEMP2* znajdujących się na płycie czołowej urządzenia. Opis podłączenia gniazd znajduje się w tabeli 4. Numeracja poszczególnych kontaktów gniazda widoczna jest na rys 2. Rysunek przedstawia gniazdo widoczne od góry na płycie czołowej.



#### Rys. 2 Gniazdo wejść analogowych

gniazdo	kontakt nr	sygnał	opis
	1	GND	wejście prądowo / napięciowe I1(-), U1(-)*
U/I1	2	I1+	wejście prądowe I1 (+)
	3	U1+	wejście napięciowe U1 (+)
	4		wyjście analogowe – opcja
	5		wyjście analogowe – opcja
	1	GND	wejście prądowo / napięciowe I2(-), U2(-)*
U/I2	2	I2+	wejście prądowe I2 (+)
	3	U2+	wejście napięciowe U2 (+)
	4		wyjście analogowe – opcja
	5		wyjście analogowe – opcja
	1	T3 EXT +	opornościowy czujnik temperatury 1(+)
TEMP. 1	2	T1 EXT +	termopara 1(+)
	3	GND	termopara 1(-)*,opornościowy czujnik temperatury 2(-)*
	1	T4 EXT +	opornościowy czujnik temperatury 2(+)
TEMP. 2	2	T2 EXT +	termopara 1(+)
	3	GND	termopara 2(-)*,opornościowy czujnik temperatury 2(-)*

\* - wszystkie masy (GND) leżą na jednym potencjale

#### Tab. 4 Opis podłączenia gniazd wejść analogowych

#### 5.2.7. Wyjścia analogowe

Wyjścia analogowe nie są instalowane standardowo tylko opcjonalnie.

# 5.3. Systemy przekazywania informacji

# 5.3.1. Płyta czołowa

W urządzeniu **GA-40 T** *plus* zastosowana została klawiatura foliowa charakteryzująca się dużą odpornością na warunki zewnętrzne. Przyciśnięcie dowolnego klawisza potwierdzane jest sygnałem dźwiękowym.

Pokazana na rys. B płyta czołowa zawiera następujące elementy:

GAS	<ul> <li>króciec szybkozłączka</li> </ul>
PRESSURE +,-	- króćce czujnika ciśnienia
RS 232 C	- gniazdo interface RS 232C
OUT	- króciec wyjściowy do podłączenia dodatkowego filtra
IN	<ul> <li>króciec wejściowy z dodatkowego filtra</li> </ul>

<i>TEMP. 1</i>	- gniazdo wejść analogowych - pomiaru temperatury
<i>TEMP. 2</i>	- gniazdo wejść analogowych - pomiaru temperatury
U/I 1	- gniazdo wejść analogowych - pomiaru prądu/napięcia
U/I 2	- gniazdo wejść analogowych - pomiaru prądu/napięcia
klaw. funkcyjne	- STORE DATA MENU ENTER
klaw. kierunkowe	
klaw. drukarki	- PRINT PAPER
klaw. włączające	- ON OFF
klaw. cyfrowe	- <mark>0</mark> do <mark>9</mark> . C

#### 5.3.2. Listwa informacyjna procesora

Listwa informacyjna procesora znajduje się w górnej części płyty czołowej analizatora ( ciemniejszy poziomy pasek). Za pomocą podświetlanych napisów przekazuje ona sześć bardzo istotnych dla użytkownika informacji. Są to licząc od lewej strony:

CHARGING	<ul> <li>napis koloru zielonego informuje o podłączonym zasilaniu sieciowym oraz łado- waniu akumulatora</li> </ul>
READY	- koloru zielonego; mruga podczas kalibracji; w czasie pracy świeci w sposób ciągły
DRYER	<ul> <li>napis koloru pomarańczowego; mruga podczas schładzania chłodnicy kondycjone- ra; po osiągnięciu wymaganej temperatury gaśnie</li> </ul>
BATTERY LOW	<ul> <li>koloru czerwonego; mruga jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie poni- żej wymaganego; gaśnie przy naładowanym akumulatorze</li> </ul>
CHECK PROBE	- mruganie koloru czerwonego; gaśnie po podłączeniu sondy pomiarowej
FLOW TOO LOW	- napis koloru czerwonego; świeci mrugając przy zbyt niskim przepływie gazu

#### 5.3.3. Wyświetlacz

GA-40 T plus

Urządzenie zostało wyposażone w graficzny display LCD zaopatrzony w podświetlenie zapewniające dobry odczyt w każdych warunkach oświetlenia. Na wyświetlaczu prezentowane są nie tylko wyniki pomiarów, ale również wykresy oraz pokazywane jest całe menu obsługi urządzenia.

#### 5.3.4. Drukarka

Analizator został wyposażony w miniaturowa drukarkę igłową firmy EPSON drukującą na papierze o szerokości 57 mm. Drukarka umożliwia wydruk wszystkich wyników pomiarowych oraz każdego ekranu pokazywanego na wyświetlaczu. Prędkość drukowania wynosi ok. 2,5 linii/s.

#### 5.3.5. Interface RS 232C

Interface RS 232C, będący standardowym wyposażeniem analizatora **GA-40** T *plus*, pozwala na pełną wymianę informacji między analizatorem i komputerem.

Opis końcówek gniazda RS 232 przedstawiony jest w tab. 5. Numeracje poszczególnych końcówek gniazda pokazano na rys. 3. Widok gniazda z góry na płycie czołowej:



Rys. 3 Gniazdo interface RS 232C

gniazdo	końcówka	sygnał	opis
	nr		
	1	RTS	Linia kontrolna
RS 232	2	RxD	Odbiór danych - RS 232C
	3	GND	Masa
	4	TXD	Transmisja danych - RS 232C

Tab. 5 Opis końcówek gniazda RS 232C

Na rys. 4 przedstawione zostało prawidłowe połączenie między komputerem i analizatorem GA-40 T *plus*.



#### Rys. 4 Połączenie między komputerem i analizatorem

# 5.4. Zasilanie

Urządzenie zasilane jest z sieci 220 V/50Hz lub z wewnętrznego akumulatora, który służy do zasilania bloku analizatora. Do pracy z wewnętrznym kondycjonerem, wężem ogrzewanym lub ogrzewaną rączką sondy, konieczne jest podłączenie urządzenia do sieci.

Akumulator o pojemności 2 Ah/12V nie wymaga konserwacji. W pełni naładowany akumulator umożliwia pracę urządzenia przez ok. 3-4 godzin. Spadek napięcia akumulatora poniżej 11 V sygnalizowany jest akustycznie powtarzającym się krótkim trzykrotnym sygnałem ostrzegawczym oraz pokazywany w liście kontrolnej urządzenia. Dalszy spadek napięcia poniżej 10 V, prowadzi do automatycznego wyłączenia analizatora. Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 8 godzin lub dłużej. Podczas ładowania akumulatora urządzenie może pozostać włączone lub wyłączone.

# 6. OBSŁUGA ANALIZATORA

# 6.1. Posługiwanie się klawiaturą

# 6.1.1. Opis klawiszy

STORE -	wywołuje menu <b>PAMIĘĆ</b>
DATA -	wywołuje 1-szy ekran wynikowy, lub w przypadku znajdowania się na ekranie wy- nikowym, przełącza między pomiarem a zatrzymaniem wyników <i>HOLD</i>
MENU -	wywołuje <i>MENU</i> główne
ENTER -	klawisz potwierdzający
0 do 9 -	klawiatura numeryczna do edycji liczb, względnie do szybkiego poruszania się w obrębie menu na ekranie
· -	Punkt dziesiętny do edycji liczb, względnie w przypadku znajdowania się na ekra- nie wynikowym, klawisz funkcyjny ZOOM powodujący przełączanie między nor- malną i powiększoną postacią ekranu
PRINT -	klawisz wywołujący wydruk
PAPER -	przesuw papieru o 1-ną linię
ON -	włącza urządzenie
OFF -	wyłącza urządzenie
-	cofa się o 1 krok w strukturze <i>MENU</i> , względnie - w przypadku edycji liczby, przesuwa kursor o 1 pozycję w lewo
-	idzie dalej o 1 krok w strukturze <i>MENU</i> , względnie - w przypadku edycji liczby, przesuwa kursor o 1 pozycję w prawo
i	przesuwa kursor między liniami MENU.

# 6.1.2. Zasady poruszania się w MENU

Struktura MENU przedstawiona jest na końcu instrukcji obsługi. Komunikacja między użytkownikiem i analizatorem odbywa się przy użyciu wielostopniowego *MENU*.

Poniżej pokazany jest przykładowy display (**nie występujący realnie**) na bazie, którego wyjaśnione są występujące różnego rodzaju linie menu.



Przy poruszaniu się w obrębie menu obowiązują następujące zasady:

1 i 1	- pozwala pionowo poruszać się w obrębie menu.
	<ul> <li>obecność strzałki ([]) z lewej strony linii tytułowej oznacza możliwość opuszczenia tej opcji menu do poziomu poprzedniego przy użyciu tego klawisza</li> </ul>
	<ul> <li>obecność strzałki (<sup>[]</sup>) z prawej strony linii opcjonalnej oznacza możliwość przejścia do pokazanej opcji menu przy użyciu tego klawisza.</li> </ul>
ENTER	<ul> <li>w linii wykonawczej powoduje aktywację pokazanej czynności w linii danych powoduje otwarcie lub zamknięcie edycji</li> </ul>
	<ul> <li>w linii przełączającej realizuje pokazane przełączenie</li> <li>umożliwia szybkie poruszanie się w obrębie pokazywanego menu</li> </ul>

Każda z linii menu, która nie służy tylko informacji, posiada na lewym brzegu liczbę (1...8). Przyciśnięcie klawisza numerycznego odpowiadającego liczbie stojącej przy wybranej linii powoduje natychmiastowy skok do tej linii z jednoczesnym wykonaniem funkcji z tą linią związanej. Dla przykładu - przyciśnięcie klawisza [4] na pokazanym przykładowym ekranie - spowodowałoby skok do linii STOPKA i przełączenie z TAK na NIE.

# 6.1.3. Edycja liczb

Przy edycji liczb obowiązują następujące zasady:



#### 6.1.4. Edycja tekstu

Przy edycji tekstu obowiązują następujące zasady:

do

С

ENTER

STORE

- klawisze kierunkowe przesuwają kursory w obrębie edytowanej linii
  - ten klawisz zeruje całą linię
  - tym klawiszem wybiera się między edycją liczb i tekstu. W przypadku edycji liczb widoczny jest duży kursor, natomiast w przypadku edycji tekstu kursor przyjmuje formę podkreślenia.
- klawisze te w zależności od trybu edycji służą do wprowadzania poszczególnych cyfr edytowanej liczby lub liter edytowanego słowa. Każdy klawisz zawiera 3 litery. Przy pierwszym przyciśnięciu klawisza wprowadzana jest pierwsza litera znajdująca się na tym klawiszu. Powtórne przyciśniecie klawisza powoduje przepisanie wprowadzonej litery na drugą literę. Podobnie trzecie przyciśnięcie klawisza powoduje wpisanie na to samo miejsce trzeciej litery znajdującej się na klawiszu. Przy edycji liczb, po przyciśnięciu klawisza, następuje automatyczny przesuw kursora o jedną pozycję dalej.
  - (SPACE) w przypadku edycji wartości liczbowej klawisz ten powoduje wprowadzenie cyfry "0", natomiast w przypadku edycji tekstu powoduje przesunięcie tekstu znajdującego się na prawo od kursora o jedną pozycję dalej - pozostawiając puste miejsce.
  - (DEL) przyciśnięcie tego klawisza powoduje wykasowanie znaku wskazanego przez kursor. Jednocześnie tekst znajdujący się na prawo od kursora zostanie automatycznie przesunięty o jedną pozycję w lewo zamykając powstałe w wyniku kasowania puste miejsce.
- w przypadku edycji tekstu składającego się z jednej linii (np. nazwa paliwa programowanego) klawisz ten powoduje otwarcie i zamknięcie edycji. W przypadku edycji tekstu wieloliniowego (np. adres stopki) przyciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do następnej linii edytowanego tekstu.
  - w przypadku edycji tekstu wieloliniowego klawisz ten powoduje zamknięcie edycji z jednoczesnym przejęciem wyedytowanego tekstu. Jeśli edytowany tekst nie powinien zostać przejęty, należy przesunąć kursor do górnego lewego rogu okna edycji i opuścić edycję przez przyciśnięcie klawisza []] lub [*MENU*].

# 6.2. Obsługa urządzenia

#### 6.2.1. Przygotowanie do pracy

Połączyć poszczególne elementy systemu pomiarowego:

 podłączyć analizator do sieci.(przy pracy z akumulatora nie jest ogrzewany wąż z filtrem oraz nie pracuje chłodnica kondycjonera)

W celu umożliwienia swobodnego przepływu powietrza przez analizator i kondycjoner należy odczepić pokrywę analizatora zapiętą na tylnej ściance za pomocą nap

D przykręcić rurę sondy do węża ogrzewanego od strony filtra.

Ze względu na to, że rura sondy uszczelnia się po skręceniu jej z filtrem wstępnym ogrzewanym za pomocą oringu umieszczonego wewnątrz filtra, zaleca się utrzymywać końcówkę sondy ( od strony główki- ok.5cm ) w stanie bardzo czystym bez śladów zbicia i zarysowań. Po skończonych pomiarach odkręcić, wyczyścić i przesmarować delikatnie olejem silikonowym.

- sprawdzić czy w filtrach ogrzewanym i zewnętrznym (przy analizatorze) znajdują się wkładki filtrujące 5µm.- sprawdzić ich stan - w razie potrzeby wymienić na nową. Wkładka filtrująca filtra ogrzewanego różni się od wkładki filtra zewnętrznego analizatora. Nie należy zamieniać ich miejscami.
- wtyczkę węża podłączyć do gniazda HEATED LINE,
- D połączyć wąż ogrzewany z analizatorem poprzez szybkozłączkę.
- D jeśli planowana jest praca urządzenia z akumulatora sprawdzić stan jego naładowania

## Sprawdź, na czym ustawiasz analizator - zapewnij swobodne wyjście gazu z dna urządzenia!!

Jeśli ma być mierzona liczba sadzy, niezbędne są:

- ogrzewana rączka sondy przeznaczona do pomiaru liczby sadzy
- D podłączenie urządzenia do sieci w celu zapewnienia ogrzewania rączki sondy
- □ filtry pomiarowe
- □ skala porównawcza według Bacharacha

## 6.2.2. Włączenie urządzenia

Analizator uruchamiamy przez naciśnięcie przycisku [**0**N] umieszczonego na płycie czołowej analizatora, po czym następują kolejno:

- □ uwidoczniona na ekranie procedura "*TEST SZCZELNOŚCI"*, następnie pojawiają się napisy "*CHŁODZENIE"* oraz poniżej upływający czas w sekundach "*900"* potrzebny do nagrzania węża.
- □ trwająca 120 sekund kalibracja wstępna p. 5.2.4.
- □ pojawia się na wyświetlaczu ekran "*PARAMETRY POM.*" patrz p. 5.2.5.- po ich ustawieniu urządzenie gotowe jest do pracy (patrz p. 5.3.) – można włożyć sondę do kanału spalin.

#### 6.2.2.1. Wymiana bezpiecznika sieciowego



Bezpiecznik umieszczony jest w obudowie gniazda sieciowego. Wymienia się go poprzez podważenie od strony bolców wąskim wkrętakiem leżącej poniżej klapki z opisami napięć widocznymi na rysunku obok. Wyjąć uszkodzony bezpiecznik a w jego miejsce włożyć dobry. Wcisnąć klapkę na swoje miejsce identycznie jak na rysunku obok (zaznaczone jest 230 volt).

#### 6.2.3. Wyłączenie urządzenia / przejście w stan gotowości

Po pierwszym przyciśnięciu klawisza [*OFF*] analizator przechodzi w stan gotowości W stanie tym zatrzymana zostaje pompa i wyłączone podświetlenie wyświetlacza, przez co uzyskuje się zdecydowaną redukcję poboru prądu. Jednocześnie urządzenie może zostać natychmiast przywrócone do pracy bez konieczności wykonywania kalibracji wstępnej.

Istnieją dwa przypadki, w których analizator nie pozwoli przejść w stan gotowości:

w czasie wstępnej kalibracji punktów zerowych. Wprawdzie przyciśnięcie klawisza [OFF] jest rejestrowane, ale wykonanie polecenia i przejście w stan gotowości następuje dopiero po zakończeniu kalibracji wstępnej. jeśli w komorze gazowej znajdują się resztki mierzonych gazów. Analizator nie pozwoli przejść w stan gotowości włączając automatycznie fazę wentylacji czystym powietrzem. Dopiero po przewentylowaniu przejdzie w stan gotowości.

W stanie gotowości pojawia się następujący ekran:



Ponowne przyciśnięcie klawisza [*OFF*] powoduje pełne wyłączenie urządzenia, natomiast przyciśnięcie klawisza [*C*] przywraca analizator do normalnej pracy.

<b>●</b> <sup>%</sup> P	o skończonej pracy sprawdź czy w filtrze zewnętrznym jest woda.
	Jeżeli jest należy ją bezwzględnie usunąć!!!

Urządzenie pozostawione dłużej niż 8 godzin w stanie gotowości, wyłącza się automatycznie. Jeśli urządzenie znajdowało się dłuższy czas w stanie gotowości, zaleca się przed pomiarami dokonanie kalibracji celi O<sub>2</sub>.

#### 6.2.4. Kalibracja punktów zerowych

Bezpośrednio po czynnościach wstępnych analizator przeprowadza kalibrację punktów zerowych trwającą 2 min. (120 s).

#### W czasie kalibracji punktów zerowych należy sondę bezwzględnie usunąć z kanału pomiarowego.

Prawidłowe przeprowadzenie kalibracji punktów zerowych ma decydujące znaczenie dla dokładności pomiarów i z tego powodu nie powinna być przerywana.

Jeśli jednak zachodzi taka konieczność, można to uczynić po upływie, co najmniej 20 s od czasu włączenia analizatora, przez przyciśnięcie klawisza [C]. Należy jednak przy tym pamiętać, że przeprowadzane dalej pomiary mogą być obarczone poważnym błędem.



GA-40 T plus

KALIBRACJA s	42
DATA 17.10.98 CZAS 13:42.27 AKUMULATOR V	12.6

#### 6.2.5. Parametry pomiarowe

Po zakończeniu kalibracji punktów zerowych pojawia się ekran *PARAMETRY POMIAROWE* - w celu przeprowadzenia kontroli lub korekty nastaw parametrów pomiarowych. W każdym innym przypadku opcja ta jest osiągalna w następujący sposób:



#### 6.2.5.1. Paliwo

Opcja ta umożliwia wybranie istniejącego, lub zdefiniowanie nowego paliwa. Z ekranu *PARAME-TRY* opcja ta jest osiągalna w następujący sposób:



- wybrać wskazaną opcję, pojawi się ekran paliw

Π

Ш

i



- przesunąć kursor do linii wybranego paliwa
- dokonać wyboru paliwa, po lewej stronie pojawi się symbol (•)

```
Π
       PALIWA
    OLEJ OPALOWY
  ٠
L.
    GAZ ZIEMNY
     GAZ MIEJSKI
     GAZ KOKSOWNI-
CZY
     GAZ PLYNNY
     BIO-DIESEL
     OLEJ OPAL. B.
L.
     OLEJ OPAL.
CIEZ.
     MIESZ. WEGL.-
OL.
     G.
ZIEMNY/DMUCH.
     G.
MIEJSKI/DMUCH
     PROPAN /
DMUCH.
     PROPAN
     BUTAN / DMUCH.
     BUTAN
     BIOGAZ /
DMUCH.
     BIOGAZ
     W. KAMIENNY
31.5
     W. KAMIENNY
30.3
     W. BRUNATNY
8.16
     W. BRUNATNY
9.34
     DREWNO SUSZONE
      _____
     00000000000
     999999999999
```

Każde z paliw zdefiniowane jest przez kilka parametrów. W celu obejrzenia parametrów wybranego paliwa należy postąpić w następujący sposób:

- \_ \_ \_ i [
- ustawić kursor w linii wybranego paliwa
  - wejść w okno ukazujące parametry wybranego paliwa. Jeśli wybrane paliwo było paliwem dowolnie programowanym, to pokazane parametry tego paliwa można dowolnie ustawić.
- powraca do opcji PALIWA, przedstawiającej listę paliw

Znaczenie poszczególnych parametrów paliwa:

- □ NAZWA nazwa paliwa
- □ CO2max max. koncentracja CO2 w spalinach (przy pełnym spalaniu, O2=0 %)
- □ A1, B charakterystyczne stałe paliwa wynikające z równania Siegerta
- □ ALPHA stała paliwa
- O2R koncentracja tlenu odniesienia
- Vss objętość spalin powstałych w wyniku pełnego (bez nadmiaru powietrza) spalenia jednostki miary paliwa.
- Hv wartość opałowa paliwa
- □ kg m3 jednostka pomiarowa paliwa



# 6.2.5.2. Czas uśredniania

W celu zmiany czasu uśredniania należy wykonać następujące operacje:



# 6.2.5.3. Tlen odniesienia

W celu zmiany wartości tlenu odniesienia wykonać następujące operacje:



- ustawić kursor w linii **O2R** 
  - przełącza na zmianę między znormalizowaną wartością, oznaczoną jako <*NORM*> i manualną ustawianą dowolnie przez użytkownika

# GA-40 T plus

0	do	9
ENT	ER	

- żeby ustawić wartość użytkownika wprowadzić wybraną liczbę w zakr. 1 do 20
- potwierdzić wprowadzoną wartość i tym samym zamknąć edycję O2R

# 6.2.5.4. Parametry kotła

Opcja ta umożliwia użytkownikowi wprowadzenie parametrów badanego kotła grzewczego w celu udokumentowania ich na wydruku wyników pomiarów lub zapamiętanym protokole.

Ш	
ENTER	

- ustawić kursor w linii PARAMETRY KOTŁA
- przełączyć między TAK / NIE □ decydując czy parametry kotła mają być drukowane z wynikami pomiarowymi i zapamiętywane w protokole pomiarowym.

 jeśli poprzednia linia została ustawiona na ■, wejść w okno edycji parametrów kotła. Pojawi się następujące okno:



Wprowadzone mogą być następujące parametry charakteryzujące kocioł grzewczy:

- □ moc kotła grzewczego w [kW] lub [MW]
- □ zużycie paliwa na jednostkę czasu w [m3/h] lub [kg/h]
- □ temperatura °C

# 6.2.5.5. Zawartość NO w NOx

W opcji tej należy podać szacowaną wartość zawartości NO w NOx, wyrażoną w procentach. Na podstawie podanej wartości analizator liczy zawartość NOx na podstawie zmierzonej wartości NO. Szacowaną zawartość NO można ustawić w zakresie 40% do 100%. Standardowo ustawiona jest na 95%. W celu zmiany zawartości NO w NOx należy wykonać następujące operacje:

	i		] -	ustawić kursor w linii NO w NOx
ENTER			-	otworzyć edycję wartości liczbowej
0 do	9	1	-	wprowadzić wybraną liczbą w zakresie 40 do 100
ENTER			-	zamknąć edycję wartości liczbowej

# 6.3. Wyniki pomiarowe

Wyniki pomiarowe wywoływane są na ekran przy pomocy klawisza funkcyjnego [**D***A***TA**]. Pokazywane są łącznie na trzech ekranach wynikowych jako wartości chwilowe lub uśrednione.

# 6.3.1. Wartości chwilowe

W celu przywołania na ekran wartości chwilowych należy postąpić jak niżej:

- DATA
- wywołać pierwszy ekran wynikowy

## OBSŁUGA ANALIZATORA

GA-40 T plus

WARTOSCI C	HWILOWE
Ш	
GAZ ZIEMNY	
TEMP.GAZU °C	357
TEMP.OTOCZ.	23
02	5.31
° CO2	11.24
CO	438
ppm	
NO	128
STRATA KOM.	24
η-SPRAWNOSC	76
° $\lambda$ -lambda	1.73

i

- w lewo lub w prawo wywołać jeden z trzech ekranów wynikowych

Owaf	RTOSCI CH	WILOWE D
_	VOL.	
Rel.		
GAZ	[ppm]	3%
02		
СО	438	511
COu	475	624
NO	128	194
NOx	185	366

Qwartosci chwilowe					
TEMP1	EXT.	57	-		
TEMP2	EXT.	23			
TEMP3	EXT.	31			
TEMP4	EXT.	43			
U/I1	EXT.	1.25			
V U/I2 V	EXT.	4.64			
CISNI	ENIE	7.12			
SADZA		3			

GA	-40 T plus	OBSŁUGA ANALIZATORA
ENTER	- przełącza między WARTOŚCIAMI	CHWILOWYMI i ŚREDNIMI
DATA	<ul> <li>na przemian włącza i wyłącza funkcy na ekranie)</li> </ul>	je HOLD (zamrożenie wyników pomiarowych
6.3.2. W	artości średnie	
Wyświetlanie wa	rtości średnich uzyskuje się w następujący sp	osób:
🚇 (Pkt. )	- ustawić czas uśredniania	
DATA	- wywołać pierwszy ekran wynikowy	
i i	- w lewo lub w prawo wywołać jeden	z trzech ekranów wynikowych
ENTER	- przełącza między <i>WARTOŚCIAMI</i>	CHWILOWYMI i ŚREDNIMI
C	<ul> <li>dokonuje się synchronizacji cyklu po miejscu wyników pomiarów) - rozp czasu uśredniania na ekranie pojawia</li> </ul>	omiarowego (na ekranie pojawiają się kreski w oczyna się nowy pomiar i dopiero po upływie ają się wyniki.
DATA	<ul> <li>na przemian włącza i wyłącza funkc na ekranie)</li> </ul>	ję <i>HOLD</i> (zamrożenie wyników pomiarowych
<b>●</b> <sup>%</sup> Jeśli u wykon	aktywniony jest zapis wyników pomiarowy anie synchronizacji cyklu pomiarowego.	ych do banku, to niemożliwe jest

# 6.3.3. Tworzenie wartości średnich

Wszystkie mierzone lub obliczane przez analizator wartości mogą być przedstawione w postaci wartości chwilowych lub uśrednionych. Wartości średnie obliczane są za czas uśredniania, który ustawiany jest przez użytkownika w zakresie 10 do 3600 s.

Zmiana niektórych parametrów mających bezpośredni wpływ na poprawność tworzenia wartości średnich prowadzi do zatrzymania i nowego startu ich tworzenia. Również uaktywniony zapis wartości do banku zostanie zatrzymany. Poniżej wyszczególnione są parametry, których zmiana prowadzi do opisanych wyżej konsekwencji:

- zmiana czasu uśredniania
- zmiana wartości tlenu odniesienia
- zmiana paliwa
- D przestawienie urządzenia w stan wyczekiwania STANDBY

# 6.4. Pomiar ciśnienia

Analizator **GA-40T** *plus* wyposażony jest w różnicowy czujnik pomiaru ciśnienia. Oba wyjścia wyprowadzone są na płytę czołową na króćce oznaczone *PRESSURE* (-) i (+). Pomiaru dokonuje się w następujący sposób:

MENU

- wywołać MENU główne



Na ekranie prezentowany jest wynik pomiaru ciągu kominowego w kanale pomiarowym. Dodatkowo pokazywana jest temperatura spalin.

|--|

 zerowanie czujnika ciśnienia - ustawienie zera relatywnego. Zalecane jest wykonanie zerowania przed każdym pomiarem. Podczas zerowania króćce wejściowe muszą pozostać nie podłączone

Umieścić sondę w kanale pomiarowym. Podłączyć wąż gumowy sondy do króćca oznaczonego **PRESSU-RE(+)**. Na ekranie pojawi się wynik pomiaru. Jednocześnie widoczna jest temperatura spalin w kanale pomiarowym.



- opuścić ekran pomiaru ciśnienia. Przez ok. 3 s pojawia się wartość mierzona w momencie opuszczania ekranu, która jednocześnie przechowywana jest w pamięci urządzenia aż do wystąpienia jednego ze zjawisk:
  - wykonany zostanie nowy pomiar
  - uruchomiony zostanie proces wydruku wartości pomiarowych
  - zapisany zostanie protokół pomiarowy lub wyłączone zostanie urządzenie

# 6.5. Wyznaczanie liczby sadzy

W celu prawidłowego wyznaczenia liczby sadzy, należy zapobiec kondensacji pary na filtrze pomiarowym. Przeznaczona do tego pomiaru sonda powinna być wyposażona w ogrzewanie, które zapobiega kondensacji. Należy pamiętać, że ogrzewanie sondy funkcjonuje jedynie przy podłączeniu urządzenia do sieci. Wyznaczenie liczby sadzy oparte jest na zasadzie Bacharacha, polegającej na porównaniu stopnia zaczernienia filtra pomiarowego ze skalą porównawczą. Jest to więc metoda szacunkowa, pozwalająca na określenie liczby sadzy w zakresie 0 do 9. Pomiaru dokonuje się w następujący sposób:

MENU

- wywołać MENU główne







Umieścić filtr pomiarowy w rączce sondy, a następnie wprowadzić sondę do kanału pomiarowego.

 ENTER - rozpocząć pomiar, w czasie którego przez ok. 60 sek. zasysane będą spaliny z kanału pomiarowego. W przypadku sondy o przekroju 6 mm (jak w naszym wypadku) zassane zostanie dokładnie 1.63 1 +/-0,07 l.

	<pre>D POMIAR SADZY</pre>	
	32 sek 62%	
	G - WYJSCIE	
<b>C</b> - pomiar z	ostanie przerwany	

Ustalenie liczby sadzy dokonać na podstawie porównania zaczernienia bibułki filtracyjnej ze skalą Bacharacha. Po zakończeniu pomiaru urządzenie oczekuje wprowadzenia ustalonej liczby sadzy:

<pre>D POMIAR SADZY</pre>	
POZIOM SADZY: 6	
Wpisz wynik pomiaru	
ENTER - WYJSCIE	

**0** do **9** - wprowadzić ustaloną liczbę sadzy

ENTER

wprowadzie ustaroną nezbę sadzy

potwierdzić wprowadzoną liczbę sadzy

W czasie opuszczania powyższego ekranu, pojawia się ustalona liczba sadzy, która pozostaje w urządzeniu

- zapamiętana do wystąpienia jednego z warunków: ustalona zostanie nowa liczba sadzy
  - wydrukowane zostaną wyniki pomiarowe i zapamiętany zostanie protokół pomiarowy

# 6.6. Grafika

W celu umożliwienia graficznego prezentowania wyników pomiarowych, w urządzeniu przechowywane jest ostatnie 100 wyników pomiarowych każdej z 10-ciu zmiennych pomiarowych tworzących tak zwany blok danych. Struktura bloku danych wyjaśniona została szczegółowo w rozdziale 6.10.2..

Ekran grafiki wywołuje się w następujący sposób:

MENU - wywołać MENU główne



	• numer ziniennej(0 - 9) i jej nazwa
1. CO	<ul> <li>jednostki osi Y</li> </ul>
[ppm]	• typ grafiki: (NOPMAL lub EAST)
NORMAL	• typ granki. (NORMAL 100 FAST)
MANUAL	• skalowanie osi Y: ( <i>AUTO</i> lub <i>MANUAL</i> )
Y= 90	<ul> <li>punkt końcowy osi Y</li> </ul>
y= 40	<ul> <li>punkt początkowy osi Y</li> </ul>

# Znaczenie i obsługa MENU grafiki:

W obrębie MENU należy poruszać się przy użyciu klawiszy [0] i [0]. Znaczenie poszczególnych linii MENU:

#### Wybór pokazywanej zmiennej

Wyboru zmiennej można dokonać na dwa sposoby: wybierając bezpośrednio liczbę przyporządkowaną każdej ze zmiennych pomiarowych (od 0 d0 9), lub przez "rolowanie" listy zmiennych przy użyciu klawisza [ENTER].

#### Wybór jednostek osi Y

Niektóre zmienne pomiarowe mogą być pokazywane na ekranie grafiki w dwóch rożnych jednostkach. Koncentracje mierzonych gazów mogą być prezentowane w [ppm] lub w [mg/m3]. Natomiast ciąg kominowy w [hPa] lub [mm H2O]. Zmiany jednostek osi Y dokonuje się przez przyciśnięcie klawisza [ENTER] w tej linii menu.

#### Zmiana typu grafiki - "FAST" i "NORMAL"

Dla każdej z 10-ciu zmiennych, przechowywanych jest w urządzeniu 100 ostatnich wyników pomiarowych, będących średnimi za czas uśredniania (NORMAL - oś X obejmuje czas 100 x czas uśredniania) i średnimi z 2 sekund (FAST - oś X obejmuje czas 200 s).

#### Sposób skalowania osi Y - ręcznie /automatycznie

Skalowanie osi Y można przeprowadzić ręcznie lub automatycznie. Wyboru sposobu skalowania dokonuje się przyciskając klawisz [ENTER]. W przypadku wyboru skalowania ręcznego pojawiają się dodatkowo dwie, opisane poniżej linie menu.

#### Wybór punktu końcowego osi Y

Przez przyciśnięcie klawisza [ENTER] otwarta, lub zamknięta zostanie edycja punktu końcowego osi Y. **Wybór punktu początkowego osi Y** 

#### Przez przyciśnięcie klawisza [ENTER] otwarta, lub zamknięta będzie edycja punktu początkowego osi Y.

#### 6.7. Pomiar przepływu

Za pomocą sensorów ciśnienia możliwy jest pomiar przepływu.

#### 6.8. Wyjścia analogowe

Wyjścia analogowe są wyposażeniem opcjonalnym analizatora.

## 6.9. Opcje

Ekran OPCJE uzyskuje się z poziomu MENU głównego w następujący sposób:



- ustawić kursor w linii OPCJE

wybrać, pojawi się następujący ekran:



#### 6.9.1. Lista urządzenia

Z ekranu OPCJE osiągnąć ekran LISTA URZĄDZENIA



ANALIZATOR:	
GA-40T+	
NUMER SER.:	
20123014	
SERWIS:	
18.01.98	
CZAS PRACY:	670 h
SERWIS ZA :	130 h
PRZEPLYW :	90
l/h	
AKUMULATOR:	12.65
V	
STAN NALAD:	75 %

Na ekranie LISTA URZADZENIA prezentowane są niektóre parametry charakterystyczne analizatora. Poza jego identyfikacją, informuje o stanie urządzenia.

#### 6.9.2. Sensory

Ш

Z ekranu OPCJE osiągnąć ekran SENSORY



ustawić kursor w linii SENSORY \_

Π

wybrać, pojawi się następujący ekran:

_			
	L	SENSORY	
	1_	ZAKRES S. CO	
	400	0	
	2	KALIBRACJA OZ	
	Π		
	່	WE TOOTA ANALOCOME	
	3	WEJSCIA ANALOGOWE	
	Π		
	7	VALTEDACIA CAZAMI	
	4	KALIBRACJA GAZAMI	
	Π		

#### 6.9.2.1. Sensor CO2 IR – opcja

W przypadku zainstalowania sensora CO2 pracującego w podczerwieni należy przed pomiarem wejść w MENU / SENSORY / KALIBRACJA O2 i przejąć wartość sensora O2 dla 20,95% przez naciśnięcie przycisku ENTER.

#### 6.9.2.2. Zakres sensora CO

Opcja pozwala na ustalenie górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego celi CO od 1- 20000 ppm. Po przekroczeniu tej wartości nastąpi automatyczne odłączenie celi CO bez przerywania pracy innych sensorów. Powtórne załączenie nastąpi z 10-cio sekundowym opóźnieniem po obniżeniu się wskazań poniżej wartości granicznej.

#### 6.9.2.3. Kalibracja O<sub>2</sub>

W celu poprawienia dokładności pomiaru tlenu /w czasie długotrwałych pomiarów/, analizator został wyposażony w możliwość kalibracji celi O<sub>2</sub>. Należy przeprowadzić w następujący sposób:

#### Usunąć sondę z kanału pomiarowego !



<pre>I KALIBRACJA 02</pre>
KALIBRUJE SENSOR O2 NA 20,95% O2 = 20,25%
<b>ENTER -</b> WYKONAJ

ENTER

- przejmuje wartość kalibracyjną

#### 6.9.2.4. Kalibracja gazami

Kalibrację gazami wzorcowymi powinien wykonywać uprawniony i przeszkolony personel.

#### 6.9.2.5. Wejścia analogowe

П

Z poziomu SENSORY osiągnąć ekran WEJŚCIA ANALOGOWE w następujący sposób:

	i
--	---

- ustawić kursor w linii WEJŚCIA ANALOGOWE

wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:

```
0 WEJSCIA ANALOGOWE
   TH
                Ni-Cr
      GAS
 1.
Νi
 2 PT RAUM...:
                  Ρt
500
 3 T1 EXT....: Ni-Cr-
Ni
 4
   T2 EXT....: Pt-
RhPt
 5 T3 EXT....:
Pt-100
  T4 EXT..
 6
Pt-500
 8
  U/I1 EXT.
                    U
 9 U/I2 EXT.
                    Т
```



ENTER

2 0

ustawić kursor w wybranej linii

dokonać zmiany nastawy

#### 6.9.2.5.1.Czujnik temperatury spalin - TH GAS

 dokonać wyboru czujnika temperatury spalin. Czujnik ten znajduje się w rurze sondy pomiarowej. Użyte mogą być dwa rodzaje czujników temperatury: *NiCr-Ni* i *PtRh-Pt.*

#### 6.9.2.5.2.Czujnik temperatury otoczenia - PT AMB

ENTER - dokonać wyboru czujnika temperatury otoczenia. Temperatura może być mierzona przez czujnik zewnętrzny (*Pt100/Pt500/KTY-2k*) - podłączony do złącza *TEMP.2 (T4 EXT.)*, lub czujnik wewnętrzny (*Pt500*) znajdujący się we wtyczce sondy.

GA-40 T plus **OBSŁUGA ANALIZATORA** 6.9.2.5.3.Zewnetrzne termoparowe czujniki temperatury - T1 EXT i T2 EXT ENTER dokonać wyboru typu czujnika temperatury. Oznaczone jako T1 EXT i T2 EXT \_ mogą być zdefiniowane jako Ni-CrNi, Pt-RhPt lub Fe-CuNi. 6.9.2.5.4.Zewnętrzne oporowe czujniki temperatury - T3 EXT i T4 EXT ENTER - dokonać wyboru typu czujnika temperatury. Oznaczone jako T3 EXT i T4 EXT mogą być zdefiniowane jako Pt100, Pt500 lub KTY-2k. 6.9.2.5.5.Wejścia pradowo / napieciowe - U/I 1 EXT i U/I 2 EXT Wyboru typu wejścia dokonuje się w odpowiedniej linii przy użyciu klawisza ENTER.

ENTER - dokonać wyboru typu wejścia. Na każdym z wejść może być podłączony prąd (0-10 mA) lub napięcie (-10V - +10V).

#### 6.9.3. Nastawy

Opcja ta umożliwia ustawienie analizatora, dostosowując go do potrzeb użytkownika. Z poziomu **OPCJE** uzyskuje się ekran **NASTAWY** w następujący sposób:

i	

- ustawić kursor w linii NASTAWY \_
- Ц
- wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:

	I NASTAWY	
	PODSWIETLANIE	
	2 KONTRAST	
	3 ZEGAR	
	A NASTAWY DRUKAKI	
	5 JEZYK / KRAJ	
	5 SYGNAL AKUST.	
	7 POMIARY SADZY:	
1		
ç	) * STANDARD *	

# 6.9.3.1. Podświetlenie

ENTER

- jeśli kursor znajduje się w linii PODŚWIETLENIE, każdorazowe przyciśniecie powoduje na przemian włączenie i wyłączenie podświetlenia display'a.

#### 6.9.3.2. Kontrast

Ш

Z poziomu NASTAWY uzyskuje się ekran KONTRAST w następujący sposób:



- ustawić kursor w linii KONTRAST
- wybrać opcje. Pojawi się poniższy ekran. Kontrast regulować według wyjaśnień na ekranie.



#### 6.9.3.3. Czas / data

Opcja ta umożliwia ustawienie wewnętrznego zegara i kalendarza. Z poziomu *NASTAWY* uzyskuje się ekran *CZAS / DATA* w następujący sposób:

i U	- ustawić kursor w linii <b>ZEGAR</b>
	<ul> <li>wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:</li> </ul>
	0 ZEGAR
	12:34
	1 CZAS : 17.34.54 2 DATA : 23.10.96
	<b>4</b> FORMAT DATY: d-m- y
1 i	- ustawić kursor w wybranej linii
ENTER	- otworzyć edycje
<b>0</b> do <b>9</b>	- ustawić datę w następującej sekwencji DD.MM.RR, oraz czas - HH:MM.SS
ENTER	- zamknąć edycje
6.9.3.4. N	stawy Drukarki
Opcja ta umoz WY DRUKARKI w 1	wia dokonania nastaw drukarki. Z poziomu <i>NASTAWY</i> uzyskuje się ekran <i>NASTA</i> -stepujacy sposób:

i - ustawić kursor w linii *NASTAWY DRUKARKI* 

- wybrać opcje. Pojawi się poniższy ekran:

GA-40 T plus

	] NASTAWY DRUKARKI
	KROIKI WIDROK:
	WYDRYK AUTOM. :
⊔ 3 1	ILOSC KOPII :
4	STOPKA Nr. :
	- STOPKA -
	4 - wierszowa stopka

#### WYDRUK AUTOMATYCZNY

ENTER - przełącza na zmianę miedzy *TAK* ■ / *NIE* □. Włączenie powoduje automatyczny wydruk wartości pomiarowych w odstępie czasu uśredniania. Warunkiem jest, by czas uśredniania nie był krótszy niż 2 min. W przeciwnym wypadku zrealizowany będzie tylko jeden wydruk.

#### LICZBA KOPII

**ENTER** - na zmianę przełącza między *1/2/3*.

#### NUMER ADRESU

Analizator ma miejsce na 50 adresów, ponumerowanych od 1 do 50. Adres z numerem 1 jest zaprogramowany fabrycznie i nie może być zmieniony. Natomiast miejsca na adresy 2 do 50 stoją do dyspozycji użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość wybrania adresu z numerem 0, co oznacza, że adres nie pojawi się na wydruku.

**ENTER** - aktywuje możliwość wybrania numeru adresu.



- ustawić wybrany numer adresu



potwierdzenie wybranego numeru adresu.

#### EDYCJA ADRESU

Opcja ta umożliwia wyedytowanie adresu oznaczonego numerem ustawionym w linii *NUMER ADRESU*. Adres składa się z 4 linii, każda po 20 znaków.

	П	
~_	-	

wybrać opcje. Wyedytować adres.

- zapamiętuje wyedytowany adres.

- jeśli kursor znajduje się w lewym górnym rogu pola edycji, to ekran zostanie opuszczony bez zapamiętania pokazywanego adresu.

#### 6.9.3.5. Wersja językowa

Standardowo urządzenie wyposażone jest w cztery wersje językowe. Z poziomu *NASTAWY* uzyskuje się ekran *JĘZYK / KRAJ* w następujący sposób:

i
 •

- ustawić kursor w linii JĘZYK / KRAJ



Ш

wybrać opcje. Pojawi się poniższy ekran:

0	JEZYK/KRAJ	
	POLSKI	
2 (CI	ENGLISH	
(GI 3	FRANCAIS	
(F) <b>4</b>	DEUTSCH	
		0.0
6 JED 7 PKT	DN. TEMP.: DIES.:	""" """
8 JED 9 SL	N. CISN.: + 9,9% :	hPa



ustawić kursor w linii wybranej wersji językowej

- po

potwierdzenie dokonanego wyboru

Można również zmienić jednostki przedstawione w punktach 6-8 oraz sposób obliczania straty kominowej (9). Należy najechać ramką na linię 6-9, a następnie klawiszem ENTER dokonać wyboru.

#### 6.9.3.6. Alarm akustyczny

ENTER

- przełącza między *TAK* ■ /*NIE* □. Decyduje o akustycznym sygnalizowaniu rozpoznanych przez urządzenie błędów.

- 6.9.3.7. Pomiar sadzy
- **ENTER** przełącza między *1/3*. Decyduje o ilości wykonywanych pomiarów.

#### 6.9.3.8. Standard

**ENTER** - urządzenie przejmie typowe nastawy fabryczne.

#### 6.9.3.9. Lista kontrolna

W opcji tej urządzenie informuje użytkownika o możliwych, rozpoznanych automatycznie, błędach w funkcjonowaniu poszczególnych podzespołów analizatora. Z poziomu *SERWIS* osiąga się ekran *WARTO-ŚCI MIERZONE* w następujący sposób:



- ustawić kursor w linii LISTA KONTROLNA

- wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:

GA-40 T plus

#### 6.9.3.10.Serwis "madur"

Dostęp do tej opcji jest chroniony kodem. Zawiera ona głównie informacje o konfiguracji analizatora i stałe kalibracyjne obwodów elektronicznych. Wyjście przez klawisz *MENU*.

### 6.10.Zapamiętywanie wyników pomiarowych

Zapamiętywanie wyników pomiarowych w pamięci EEPROM, umożliwia późniejszą ich obróbkę przy użyciu programu FGA. Użytkownik ma do dyspozycji dwie formy zapamiętywania danych. Pierwsza jako protokoły pomiarowe i druga jako dane bieżące w maksymalnie 10-ciu bankach.

Pojemność pamięci EEPROM jest wystarczająca do zapamiętania 30 protokołów i 1024 bloków pomiarowych, dających się podzielić na maksymalnie 10 sesji pomiarowych - zwanych bankami.

Menu PAMIĘĆ osiąga się w następujący sposób:

**STORE** - wywołuje menu *PAMIĘĆ* 

	ZAP	IS	DO	PAMIECI
1 П	PROTOK	OF;	2	
ц— 2 П	BANKI			
3 []	KASOW.	PR(	OTOF	KOLOW
4 	KASOW.	BAÌ	1KO1	V
	Pamiec	W	/olne	e zaję-
ie ]	PROTOK. BANKI BLOKI		3( 1( 1024	

Znaczenie kolumn w tabeli:

- □ Pamięć typ pamięci
- wolne dostęp pamięci (liczba wolnych protokołów, banków lub bloków danych)
- zajęte zajętość pamięci (liczba zapamiętanych protokołów, banków lub bloków danych)

#### 6.10.1. Zapamiętywanie protokołów

Protokół stanowi zbiór wszystkich wartości pomiarowych, uzupełnionych kilkoma ważnymi parametrami jak : paliwo czy O2R. Dodatkowo zawiera wprowadzony przez użytkownika nagłówek i stopkę. Jeśli na protokole ma zostać umieszczony pomiar sadzy lub ciąg kominowy, to należy pomiaru tego dokonać przed przyciśnięciem klawisza **STORE**. Należy pamiętać, że w protokole umieszczony zostanie ten typ danych (wartości chwilowe lub średnie), które obserwowane były na ekranie przed przyciśnięciem klawisza **STORE**.

Zapamiętania protokołu dokonać w następujący sposób:

DATA	<ul> <li>pokazywane będą wartości pomiarowe. Jeśli wartości te mają być zapamiętane - przejść do następnego punktu.</li> </ul>		
STORE	<ul> <li>wywołać menu zapamiętania. Aktualnie pokazywane wyniki pomiarów zostaną umieszczone w pamięci buforowej.</li> </ul>		
i I	<ul> <li>ustawić kursor w linii PROTOKOŁY</li> <li>wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:</li> </ul>		
	PROTOKOL ZAPISZ PROT.Nr.: 12 TABELA PROT. [] EDYCJA NAGL. [] - Naglowek- 4 - wierszowy naglowek		

ustawić kursor w linii ZAPAMIĘTAĆ PROTOKÓŁ NR. XX

i

Π

 jeśli zapamiętanych zostało 30 protokołów, to zamiast numeru pojawi się znak --, co oznacza, że wszystkie miejsca na protokoły zostały zajęte. Dopiero wymazanie, co najmniej jednego protokołu, umożliwi zapamiętanie nowego.

#### **ENTER** - umieszczone w pamięci buforowej dane zostaną ostatecznie zapamiętane jako protokół.

#### 6.10.1.1.Tabela protokołów

Opcja ta umożliwia obserwację, kasowanie i wydruk zawartości protokółu. Z poziomu **PROTOKOŁY** uzyskuje się ekran **TABELA PROTOKOŁÓW** w następujący sposób:

i

- ustawić kursor w linii TABELA PROTOKOŁÓW
- wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:

TABI	ELA I	PROT	CKOL	W	
r <del>801 8</del>	02 🛙	03	04	05	_
06	07	08	09	10	
11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	
EN	TER		C		

Na ekranie tym widoczny jest status protokołów. W pamięci może być zapamiętanych 30 protokołów ponumerowanych od 1 do 30. Protokoły przy których nie stoi znak [I] - są puste. Z ekranu tego można bezpośrednio przeprowadzić następujące operacje:

- **C** wymazuje zawartość wybranego protokółu.
- **ENTER** otwiera wybrany protokół pokazuje jego zawartość.

Pojawi się następujący ekran:

<b>←</b>	- PROTOKOL NR:
1	1:23.52 16.01.99 
	PALIWO O2R 3 % CZAS USR : 10 min
	MOC : 40.0 kW STRUM. : 1.5m3/h TEMP. : 270 °C
	T.OTOCZ.: 21 °C T.GAS: 327 °C O2: 16.72 % CO2: 11.23 % CO: 734 ppm NO: 125 ppm NOx: 145 ppm
	LAMBDA 1.00 STRATA KOM. 17.6 % SPRAWNOSC 92.7 %
h	CIAG KOM. : 12.34 Pa SADZA 5

#### 6.10.1.2. Edycja nagłówka

Ш

i

Opcja ta umożliwia edycję własnego nagłówka, który zostanie zapamiętany łącznie z protokołem. Nagłówek składa się z czterech linii po 20 znaków. Z poziomu **PROTOKOŁY** osiąga się ekran **EDYCJA NA-GŁÓWKA** w następujący sposób:

- ustawić kursor w linii EDYCJA NAGŁÓWKA
- wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran:

EDYC	JA NAGLOWKA
	4 - wierszowy nagłówek
ENTER STORE	-zmiana linii -litery/cyfry -kasuje linie -zapamietanie

Po wywołaniu powyższego ekranu pojawi się ostatnio wyedytowany i zapamiętany nagłówek Zasady edycji tekstu zostały wcześniej dokładnie wyjaśnione.

Niezależnie od położenia kursora na polu edycji, ekran ten można opuścić, bez zapamiętania zawartości ekranu, przy użyciu klawiszy *[MENU]* i *[DATA]*.

#### 6.10.1.3. Kasowanie protokołów

Opcja ta umożliwia kasowanie wszystkich protokołów. Z poziomu **ZAPIS DO PAMIĘCI** osiąga się ekran kasowania w następujący sposób:

_	
i i	- ustawić kursor w linii <i>KASOWANIE PROTOKOŁÓW</i>
	- wybrać opcje. Pojawi się następujący ekran ostrzegawczy:
	← UWAGA !
	SKASUJESZ WSZYSTKIE PROTOKOLY • •
	- opuści ekran, bez kasowania protokołów
ENTER	- bezpowrotnie skasuje wszystkie protokoły

#### 6.10.2. Wpisywanie do banków danych

GA-40 T plus

Zapis do banku danych jest zapisem ciągłym, w odstępach odpowiadających czasowi uśredniania. W każdym zapisie zapamiętywanych jest 10 wyników pomiarowych, ujętych w tak zwany blok. W pamięci przeznaczonej do zapisu ciągłego można pomieścić łącznie 1024 bloki, które w sposób dowolny można zapisać maksymalnie w 10-ciu różnych sesjach pomiarowych. Sesje pomiarowe określa się jako bank. W każdym banku zapamiętywane są również takie parametry jak: nazwa paliwa, czas uśredniania i O2R .

Należy pamiętać, ze w niektórych przypadkach analizator automatycznie przerywa proces zapisu do banku, co jest sygnalizowane akustycznie jednym długim sygnałem.

W poniższej tabeli przedstawiona jest struktura bloku danych.

Lp.	Wielkość	Opis
1	TEMP. OTOCZENIA	
2	TEMP. GAZU	te cztery wielkości mają swoje stałe miejsce w bloku danych
3	SENSOR 1 - O2	
4	SENSOR 2 - CO	
1	SENSOR 3	
2	TEMP1 EXT	
3	TEMP2 EXT	
4	TEMP3 EXT	w bloku danych znajdą się spośród wskazanych,
5	TEMP4 EXT	tylko wielkości zdefiniowane
6	CIAG KOMINOWY	

#### Aktywacja zapisu ciągłego do banku

#### **STORE** - wywołać menu zapamiętywania

Sprawdzić, czy ilość bloków dostępna do zapisu jest wystarczająca. Jeśli nie, skasować ostatni lub wszystkie banki.

<b>—</b> i <b>—</b>	- ustawić kursor w linii <b>BANKI</b>
	- wybrać opcje
i I	- ustawić kursor w linii ZAPIS

Sprawdzić ustawiony czas uśredniania, ewentualnie skorygować.

- **ENTER** zapis uruchomić, pojawi się napis *ACTIVE*
- **DATA** powrót do ekranu wynikowego, zapis przebiega w tle

#### Zakończenie zapisu ciągłego do banku

STORE	-	wywołać menu zapamiętywania
i	-	ustawić kursor w linii <b>BANKI</b>
	-	wybrać opcje
1 i 1	-	ustawić kursor w linii ZAPIS
ENTER	-	zapis ciągły zostanie przerwany, zniknie napis ACTIVE

#### 6.10.2.1. Tabela banków

i

Na ekranie *TABELA BANKÓW* pokazane są informacje dotyczące zapisanych banków. Z poziomu *BANKI* ekran ten jest do osiągnięcia w następujący sposób:

П	
Π	

- ustawić kursor w linii TABELA BANKÓW
- wybrać opcje, pojawi się następujący ekran:

T	ABELA BAN	IKÓW
Nr.	Data	Rozm.
1 2 3 4 5 	07.10.96 09.10.96 15.10.96	73 180 124

Znaczenie kolumn tabeli:

□ Nr. - numer banku w zakresie 1 - 10

Data - data - informuje, kiedy zapis do banku został uruchomiony

Rozm. - wielkość - liczba bloków zapisanych w danym banku

W ekranie *TABELA BANKÓW* można bezpośrednio dokonać wymazania ostatnio zapisanego banku (bank ten nie może być aktywny). W celu tym należy:



С

- ustawić kursor na ostatnim zapisanym banku

- wskazany bank wymazać

#### 6.10.2.2. Kasowanie banków

Opcja ta umożliwia wymazanie jednocześnie wszystkich banków. Z poziomu *ZAPIS DO PAMIĘCI* ekran ten uzyskuje się w następujący sposób:



ustawić kursor w linii KASOWANIE BANKÓW

wybrać opcje, pojawi się następujący ekran ostrzegawczy:

GA-40 T plus



-	opuścić ekran, banki nie zostaną skasowane	
ENTER -	bezpowrotnie wymazuje wszystkie banki	

# 6.11.Data Logger

Mianem data-loggera określa się uniwersalne urządzenie pomiarowe, mierzące typowe wielkości fizyczne z możliwością zapamiętywania ich w wewnętrznej pamięci. Dzięki wbudowanym kanałom do pomiaru prądów i napięć, oraz możliwościom zapisu wyników pomiarów tych wielkości w pamięci, analizator **GA-40T plus** może pełnić funkcje data-loggera. Wyposażony został w:

- □ dwa wejścia prądowo-napięciowe (0...20mA lub 0...20V)
- dwa wejścia do pomiaru temperatur przy użyciu termopar (Ni-CrNi / Pt-RhPt / Fe-CuNi)
- □ dwa wejścia do pomiaru temperatur za pomocą czujników (Pt100 / Pt500)

Wielkości mierzone przez wykorzystanie funkcji data-logger, po ich opisaniu, będą wyświetlane na wyświetlaczu i zapisywane do pamięci (protokoły, banki).

#### Końcówki masy wejść prądowych i napięciowych są dołączone do masy urządzenia. Jeżeli masa mierzonego sygnału prądowego posiada inny potencjał może nastąpić uszkodzenie analizatora jak i urządzenia współpracującego.

# 6.12.Wydruki

#### 6.12.1. Ogólne zasady wyprowadzania wydruków

Użycie klawisza PRINT w dowolnym momencie pracy analizatora powoduje natychmiastowy wydruk. Treść wydruku jest zgodna z treścią na wyświetlaczu.

**PRINT** - powoduje natychmiastowy wydruk z wyświetlacza

#### 6.12.2. Wydruk wyników pomiarowych

- **DATA** wywołuje na wyświetlaczu pierwszy ekran wynikowy (D1)
- PRINT powoduje wydruk wyników pomiarowych z wyświetlacza

Jeżeli na ekranie wynikowym będą wyświetlane wartości chwilowe - wydruk obejmie wartości chwilowe; jeżeli wyświetlacz pokazuje wartości średnie - wydruk również obejmuje wartości średnie.

PAPER	<ul> <li>przesuwa papier w drukarce o jedną linię</li> </ul>	

# 7. PODSTAWOWE ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW

# 7.1. Obliczanie stężenia dwutlenku węgla

Objętościowa zawartość dwutlenku węgla (wyrażona w [% vol.]) nie jest uzyskiwana z bezpośrednich pomiarów, lecz jest obliczana na podstawie zmierzonego stężenia tlenu i parametru  $CO_{2max}$ , charaktery-stycznego dla danego paliwa. Wzór prezentuje zależność wg, której analizator oblicza objętościowe stężenie  $CO_2$ :

$$CO_2 = CO_{2max} \cdot \left( 1 - \frac{O_{2gem}[\%]}{20,95[\%]} \right)$$

# 7.2. Obliczanie stężenia tlenków azotu NO<sub>X</sub>

W spalinach, obok tlenku azotu NO, występują również wyższe tlenki , w tym głównie NO<sub>2</sub>. Stężenie tlenków azotu wyrażone w [ppm] można z dużą dokładnością wyrazić jako sumę stężeń NO i NO<sub>2</sub>. Jeżeli w urządzeniu **GA-40T** *plus* nie zainstalujemy czujnika dwutlenku azotu NO<sub>2</sub>, a jedynie czujnik tlenku azotu NO, wówczas zawartość NO<sub>2</sub> zostaje oszacowana na podstawie zmierzonej ilości NO. Najczęściej przyjmuje się, że tlenek azotu NO występujący w spalinach stanowi ok. 95% ogólnej sumy tlenków azotu NO<sub>x</sub>. **GA-40T** *plus* dokonuje oszacowania łącznego stężenia tlenków azotu NO<sub>x</sub> wg następującego wzoru:

$$NO_X[ppm] = \frac{NO[ppm]}{0.95}$$

W przypadku gdy jeden z czujników opcjonalnych analizatora **GA-40T** *plus* jest czujnikiem NO<sub>2</sub> nie zachodzi konieczność szacowania ilości NO<sub>2</sub>. W takim przypadku stężenie NO<sub>X</sub> jest obliczane przez analizator jako suma zmierzonych stężeń NO i NO<sub>2</sub>:

$$NO_X[ppm] = NO[ppm] + NO_2[ppm]$$

# 7.3. Stężenie "nierozrzedzonego" tlenku węgla COu

W celu uniezależnienia oceny zawartości tlenku węgla w spalinach od nadmiaru powietrza, z jakim prowadzony jest proces spalania, wprowadza się pojęcie stężenia "nierozrzedzonego" tlenku węgla CO<sub>undil</sub> (wielkość ta bywa również nazywana "stężeniem CO przeliczonym na 0% O<sub>2</sub>"). Wartość CO<sub>undil</sub> jest obliczana wg poniższego wzoru:

Jak widać ze wzoru, stężenie "nierozrzedzonego" CO jest hipotetycznym stężeniem jakie miałoby miejsce, gdyby ta sama ilość tlenku węgla występowała w spalinach przy spalaniu bez nadmiaru powietrza (przy l = 1, czyli  $O_2 = 0\%$ ).

# 7.4. Stężenia masowe składników gazu

**GA-40T** *plus* dokonuje również przeliczenia stężeń wyrażonych w [ppm] na stężenia masowe wyrażone w [mg/m<sup>3</sup>]. Stężenia masowe składników gazowych są zależne od ciśnienia i temperatury gazu. W celu umożliwienia porównywania wyników wprowadzono pojęcie tzw. *warunków umownych* - są to umowne wartości temperatury i ciśnienia na jakie przelicza się stężenia masowe składników. W **GA-40T** *plus* przyjęto warunki umowne wynoszące 1013 hPa i 0°C. W pkt 7.4.1. przedstawiono ekran wyświetlający m. in. stężenia masowe mierzonych gazów.

Należy zwrócić uwagę, że analizator podaje dwie różne wartości wyrażone w [mg/m<sup>3</sup>] są to tzw. bezwzględne stężenia masowe i stężenia masowe względem tlenu. Wartości te bywają często mylone - w następnych punktach wyjaśniono dokładnie sposób ich wyliczania i różnice między nimi.

#### 7.4.1. Bezwzględne stężenia masowe składników

Bezwzględne stężenia masowe określają ile miligramów danego gazu występuje w 1 m3 gazów spalinowych w warunkach umownych (1013 hPa, 0°C). Wartości tych stężeń przeliczane są ze stężeń wyrażonych w [ppm], przy użyciu współczynników A z tabeli paliw, według następującego wzoru (wzór podany przykładowo dla stężenia CO):

$$CO\left[\frac{mg}{m^3}\right] = CO[ppm] \cdot A_{CO}$$

gdzie:

CO[mg/m3] - bezwzględne masowe stężenie CO w spalinach (dla danych warunków umownych)

- bezwzględne objętościowe stężenie CO w spalinach (z pomiaru)

CO[ppm] A<sub>CO</sub>

- L	czwzgiędne 00	jętosetowe st	çzenne CO	w spannaen	(z pointaru)
- V	vspółczvnnik p	rzeliczeniowy	y z poniższe	ei tabeli:	

Gaz	$A\left[\frac{mg}{m^{3}*ppm}\right]$
СО	1,250
NO	1,340
SO <sub>2</sub>	2,860
NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>	2,056
H <sub>2</sub> S	1,520
H <sub>2</sub>	0,089
Cl <sub>2</sub>	3,220

Współczynniki do przeliczania stężeń w [ppm] na stężenia masowe w [mg/m<sup>3</sup>] (dla warunków normalnych 1013 hPa, 0°C)

# $\bullet$ Stężenie masowe tlenków azotu NO<sub>X</sub> obliczane jest przez analizator (zgodnie z normami) przy użyciu współczynnika dla dwutlenku azotu NO<sub>2</sub>.

Stężenia masowe obliczone przez **GA-40T** *plus* są porównywalne z wynikami uzyskanymi innymi metodami (lub na innych analizatorach) wyłącznie wtedy, gdy obu przeliczeń dokonano przyjmując j e d n a k o w e w a r u n k i u m o w n e.

#### 7.4.2. Stężenia masowe odniesione do zawartości tlenu w spalinach

Obok stężeń masowych bezwzględnych, obliczane są stężenia masowe odniesione do (ważone względem) ilości tlenu w spalinach. Stężenie danego składnika w odniesieniu do zawartości tlenu wyraża się wzorem (przykładowo dla wartości CO):

$$CO_{wzg}\left[\frac{mg}{m^3}\right] = \frac{20,95\% - O_{2odn}}{20,95\% - O_{2mierz}} \cdot CO\left[\frac{mg}{m^3}\right]$$

gdzie:

0

CO <sub>wzg</sub>	<ul> <li>zawartość CO w odniesieniu do tlenu, wyrażana w [mg/m3]</li> </ul>
O <sub>2odn</sub>	- tlen odniesienia, parametr umowny, wybierany przez wskazanie paliwa lub podawany
	niezależnie z klawiatury, wyrażony w [% vol.]
O <sub>2mierz</sub>	- zmierzona zawartość O <sub>2</sub> w spalinach, wyrażona w [%vol.]
20,95%	- zawartość tlenu w czystym powietrzu
CO	- zmierzona zawartość CO w spalinach wyrażoną w [mg/m <sup>3</sup> ] (bezwzględne stężenie maso-
	we)

Według identycznego wzoru obliczana jest wielkość stężenia odniesiona do zawartości tlenu dla dwutlenku siarki SO<sub>2</sub>, tlenków azotu NO<sub>x</sub> oraz innych gazów.

Wielkości stężeń odniesione do zawartości tlenu zostały wprowadzone w celu uniezależnienia oceny stężeń od parametrów spalania. Wartość bezwzględną (tj. wyrażoną w [ppm]) można sztucznie zaniżyć, prowadząc proces spalania ze zwiększonym nadmiarem powietrza (duża zawartość O<sub>2</sub> w spalinach). Nie musi to jednak oznaczać zmniejszenia całkowitej emisji. Wzór, obliczający stężenie względem tlenu, uwzględnia zawartość tlenu w spalinach, uniezależniając w ten sposób wartość wynikową od współczynnika nadmiaru powietrza.

Parametr O2odn - tlen odniesienia jest wartością umowną. Normy zalecają różne wartości tego parametru dla różnych paliw. W urządzeniu **GA-40T** *plus* wartość tlenu odniesienia może być przyjęta samoczynnie przy wyborze paliwa (tzw. automatyczny wybór tlenu odniesienia) lub wprowadzona z klawiatury przez operatora (tzw. ręczny wybór tlenu odniesienia).

Stężenia masowe względne obliczone przy dwóch różnych pomiarach są porównywalne tylko wtedy, gdy dla obu przeliczeń przyjęto jednakowy tlen odniesienia i jednakowe warunki u mowne.

Jeżeli zmierzona wartość tlenu jest niższa od wartości tlenu odniesienia wówczas stężenie względne obliczone wg wzoru **O** byłoby mniejsze od stężenia absolutnego. Aby nie dopuścić do takiego sztucznego zaniżenia wartości, w przypadku g d y O<sub>2mierz</sub> < O<sub>2odn</sub>, w miejsce wartości stężeń względnych analizator podaje wartości stężeń bezwzględnych.

## 7.5. Obliczenia parametrów spalania

Obok pomiaru parametrów dotyczących składu spalin, analizator prowadzi obliczenia niektórych parametrów spalania. Wzory wg, których prowadzone są obliczenia parametrów spalania są wzorami empirycznymi. Analizator **GA-40T** *plus* oblicza parametry spalania zgodnie z zasadami przewidywanymi przez normę DIN.

Najważniejszym z tych parametrów jest ilość ciepła unoszonego przez spaliny do otoczenia - tzw. strata kominowa  $S_L$ . Strata kominowa obliczana jest wg wzoru empirycznego zwanego wzorem Siegerta:

$$S_{L}[\%] = \left(T_{gas}[\circ C] - T_{amb}[\circ C]\right) \cdot \left(\frac{A_{1}}{CO_{2}[\%]} + B\right)$$

gdzie:

SL	<ul> <li>strata kominowa - procentowa ilość ciepła wydzielonego w procesie spalania jaka zostaje uniesiona ze spalinami</li> </ul>
Tgas	- temperatura spalin
Tamb	- temperatura powietrza wlotowego kotła (przez analizator przyjmowana jako temperatura otoczenia)
CO2	<ul> <li>- obliczona (na podstawie zawartości tlenu i CO2max) ilość CO2 w spalinach, wyrażona w [%vol.]</li> </ul>
A1, B	- współczynnik Siegerta charakterystyczny dla danego paliwa (patrz tabela paliw)
odstawie o	obliczonej straty kominowej analizator szacuje sprawność energetyczną procesu spalania (nie

Na podstawie obliczonej straty kominowej analizator szacuje sprawność energetyczną procesu spalania (nie należy mylić ze sprawnością kotła).

$$\eta$$
[%] = 100[%] - SL[%]

gdzie:

η - sprawność spalania

Wzór powyższy zakłada, że jedyną wielkością powodującą zmniejszenie sprawności spalania jest strata kominowa. Pomija, zatem straty niecałkowitego spalania, straty na promieniowanie itp. Uproszczenie takie wynika z niemożności zmierzenia wielkości innych strat za pomocą analizatora spalin. Ze względu na daleko idące uproszczenie w powyższym wzorze, należy pamiętać, że obliczonej w ten sposób sprawności nie można traktować jako wartości dokładnej. Tak wyliczona sprawność jest jednak bardzo wygodna jako parametr porównawczy podczas regulacji paleniska. Wzór, pomimo uproszczenia, wiernie oddaje tendencje zmian sprawności tzn. pozwala zaobserwować czy sprawność rośnie czy maleje. Jest to zupełnie wystarczająca informacja podczas regulacji.

Istnieje natomiast możliwość uwzględnienia obniżenia sprawności poprzez niezupełne spalanie (niedopalenie). Stratę tę opisuje wielkość zwana stratą przez niedopalenie **IL**. Określa ona procentową stratę ciepła spowodowaną obecnością gazów palnych (konkretnie CO) w spalinach.

Strata przez niedopalenie obliczana jest w oparciu o zmierzoną zawartość CO w spalinach wg wzoru:

$$IL = \frac{\alpha \bullet CO[\%]}{CO[\%] + CO_2[\%]}$$

GA-40 T plus		PODSTAWOWE ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW			
gdzie:					
CO, CO <sub>2</sub>	<ul> <li>zawartość objętościow</li> </ul>	va odp. CO i CO <sub>2</sub> w spalinach			
α	- współczynnik charakt	ervstyczny dla danego paliwa			

Obliczenie  $S_{co}$  pozwala na wprowadzenie korekty do obliczonej wcześniej sprawności spalania. Oblicza się zatem różnicę sprawności  $\eta$  i straty przez niedopalenie IL:

$$\eta$$
<sup>\*</sup>[%] =  $\eta$ [%] - IL[%]

Ostatnim parametrem spalania obliczanym przez **GA-40T** *plus* jest współczynnik nadmiaru powietrza  $\lambda$ . Współczynnik ten określa ile razy ilość powietrza dostarczana do kotła jest większa od minimalnej ilości potrzebnej do całkowitego spalenia paliwa. Urządzenie oblicza współczynnik  $\lambda$  na podstawie znanej dla danego paliwa wartości CO<sub>2max</sub> oraz zmierzonej zawartości CO<sub>2</sub> w spalinach wg wzoru:

$$\bullet \qquad \qquad \lambda = \frac{\text{CO}_{2\text{max}}}{\text{CO}_{2\text{mierz}}}$$

Wzór powyższy można przekształcić do postaci:

$$\lambda = \frac{20,95\%}{20,95\% - O_{2mierz}[\%]}$$

## 7.6. Parametry paliw

Podstawą do prawidłowego wyznaczenia wielkości opisujących proces spalania jest znajomość parametrów paliwa. Analizator **GA-40T** *plus* posiada na trwałe zapisane parametry zestawu paliw. Paliwa te określane są mianem paliw standardowych. Parametry opisujące paliwa standardowe przechowywane w pamięci analizatora przedstawiono w tabeli zamieszczonej na następnej stronie.

nr	paliwo	CO <sub>2max</sub> [%]	A1	В	α	O <sub>2R</sub> [%]	Vatr [m3]	Wo	jedn.
1.	Olej OH/EL	15,5	0,500	0,007	52	3		42,70	MJ/kg
2.	Gaz ziemny H	12,0	0,370	0,009	32	3		37,35 MJ/m <sup>3</sup>	
3.	Gaz miejski	13,1	0,350	0,011	32	3		16,34 MJ/m <sup>3</sup>	
4.	Gaz koksowniczy	10,2	0,290	0,011	32	3		17,00 MJ/m3	
5.	Gaz płynny	14,0	0,420	0,008	32	3		MJ/m <sup>3</sup>	
6.	BIO-Diesel	15.7	0.457	0.005	52	3		37.40 MJ/kg	
7.	Olej OH/EL	15,5	0,590	0	52	3		42,70 MJ/kg	
8.	Olej HL	15,9	0,610	0	52	3		39,90 MJ/kg	
9.	Mazut	18,0	0,650	0	52	3		38,50 MJ/kg	
10.	Gaz z. H. z dmuchawą	12,0	0,460	0	32	3		37,35 MJ/m <sup>3</sup>	
11.	Gaz miejski z dmuchawą	13,1	0,380	0	32	3		16,34 MJ/m <sup>3</sup>	
12.	Propan z dmuchawą	13,8	0,500	0	32	3		93,60 MJ/m <sup>3</sup>	
13.	Propan	13,8	0,475	0	32	3		93,60 MJ/m <sup>3</sup>	
14.	Butan z dmuchawą	14,1	0,500	0	32	3		128,00 MJ/m <sup>3</sup>	
15.	Butan	14,1	0,475	0	32	3		128,00 MJ/m <sup>3</sup>	
16.	Biogaz z dmuchawą	11,7	0,780	0	32	3		24,00 MJ/m <sup>3</sup>	
17.	Biogaz	11,7	0,710	0	32	3		24,00 MJ/m <sup>3</sup>	
18.	Węgiel kam. HU 31,5	18,8	0,683	0	69	11		31,50 MJ/kg	
19.	Węgiel kam. HU 30,3	18,5	0,672	0	69	11		30,30 MJ/kg	
20.	Węgiel brunatny HU 8,2	19,1	1,113	0	69	11		8,16 MJ/kg	
21.	Węgiel brunatny HU 9,4	19,1	0,988	0	69	11		9,34 MJ/kg	
22.	Węgiel drzewny	19,4	0,650	0	69	11		15,30 MJ/kg	

Parametry paliw przechowywane w pamięci analizatora GA-40T plus

W tabeli przedstawiono następujące parametry:

GA-40 T plus		PODSTAWOWE ZASADY PRZELICZANIA WYNIKOW			
CO <sub>2max</sub>	<ul> <li>maksymalna zawartoś danego paliwa. Jest to nach jeżeli proces spal równym 1.</li> </ul>	ć dwutlenku węgla w spalinach, wielkość charakterystyczna dla parametr określający jaka ilość dwutlenku węgla wystąpi w spali- ania będzie prowadzony ze współczynnikiem nadmiaru powietrza			
A1, B	<ul> <li>– współczynniki występ</li> <li>w Polsce przyjmuje sie</li> </ul>	ujące we wzorze empirycznym Siegerta. Dla węgla kamiennego z na ogół $A1 = 0,65$ .			
α	<ul> <li>– współczynnik służący</li> </ul>	do obliczania straty przez niedopalenie.			
Należy przyjmować:					
	$\alpha = 69$ dla paliw stałych				
		$\alpha$ = 52 dla paliw ciekłych			
		$\alpha$ = 32 dla paliw gazowych			
O2R	<ul> <li>tlen odniesienia - para (wzór 4). Jest to wielk</li> <li>W tabeli zgodnie z non ciekłych 3%</li> </ul>	metr służący do obliczania względnej zawartości składników ość umowna. Polskie normy na ogół zalecają wartość 5 lub 6%. mą DIN przyjęto: dla paliw stałych 11%, dla paliw gazowych i			
Vatr WO	<ul> <li>ilość spalin przy pełny</li> <li>wartość opałowa paliw</li> <li>kilograma (lub 1 m<sup>3</sup> w</li> </ul>	m spaleniu jednostki paliwa va - ilość energii wydzielana przy całkowitym spaleniu jednego v przypadku gazów) paliwa.			

# 7.7. Wpływ parametrów paliwa na dokładność wyników obliczeń

**GA-40T** *plus* nie mierząc zawartości dwutlenku węgla, oblicza ją ze zmierzonej zawartości tlenu i parametru  $CO_{2max}$ . Na podstawie tak obliczonej zawartości  $CO_2$  jest następnie obliczana strata kominowa, sprawność spalania i strata przez niedopalenie. Widać zatem, że parametry paliwa, a w szczególności wartość  $CO_{2max}$ , mają zasadniczy wpływ na obliczenia parametrów ciepłowniczych.

Następujące wyniki obliczane przez GA-40 Plus są uzależnione od parametrów paliwa:

- zawartość CO2 zależy od CO2max
- □ strata kominowa SL zależy od CO2max oraz A1 i B
- $\square$  strata przez niedopalenie IL zależy od CO2max oraz α.

Jak widać ze wzoru O wartość współczynnika nadmiaru powietrza nie z a l e ż y o d p a r a m e - t r ó w p a l i w a. Od parametrów paliwa nie zależą również wyniki pomiarów wielkości gazowych (za wyjątkiem wspomnianego CO<sub>2</sub>) i oczywiście wyniki pomiarów temperatury oraz wielkości elektrycznych.

Należy zwrócić uwagę, że w żadnym ze wzorów przeliczeniowych nie występuje wartość opałowa paliwa WO. Parametr ten nie ma w pływu na żaden z wyników pomiarowych prezentowanych przez **GA-40T** *plus*.

# 8. STRUKTURA MENU, DANE TECHNICZNE

# 8.1. Struktura menu głównego



# 8.2. Struktura menu pamięć i menu dane



menu dane



# 8.3. Dane techniczne

WYPOSAŻENIE, DANE UŻYTKOWE:

NAZWA	NR KATALOG./ZA- MÓW.	OPIS
-------	-------------------------	------

#### STRUKTURA MENU, DANE TECHNICZNE

# GA-40 T plus

Wąż ogrz. do poboru gazu		ustawiony na 120°C standardowo 3 m długości; inne dł. – opcja	
Pompa gazu		membranowa z ustawianym automatycznie przepływem	
Filtr /ogrz./ przeciwpyłowy	V-FELM202	wkładka o przepuszczalności 20 µm	
Filtr zewn. przeciwpyłowy	V-FELM052	wkładka o przepuszczalności 5 µm	
Wyświetlacz		ciekłokrystaliczny 21 linii po 24 znaki	
Drukarka		2,5 linii/s, papier normalny 57 mm, drukuje tekst i wykresy	
Zasilanie		z sieci 230 V/50Hz – zasila również blok kondycjonera	
		z akumulatora wewnętiznego 12 v 2,2An – 4 godz. pracy	
Czas ładowania akumulatora		14 godzin	
Temperatura pracy		$0^{\circ}$ C ÷ $40^{\circ}$ C; z ogrzewaną obudową - $15^{\circ}$ C ÷ $40^{\circ}$ C	
Temperatura przechowywania		$0^{\circ}C \div +55^{\circ}C$	
Wymiary zewnętrzne		szerokość/głębokość/wysokość: 485 x 170 x 280 mm	
Masa		10 kg	

Prametr / metoda pomiaru	Zakres	Dokładność odczytu
Temperatura otoczenia czujnik Pt - 500	0 ÷ 100°C	1°C
Temperatura spalin termopara NiCr-Ni lub opcjonalnie PtRh-Pt	0 ÷ 800°C 0 ÷ 1200°C 0 ÷ 1600°C	1°C 1°C
O <sub>2</sub> – zawartość tlenu sensor elektrochemiczny	0 ÷ 21 %	0,01 %
CO – tlenek węgla sensor elektrochemiczny	0 ÷ 20000ppm	1 ppm
NO [NOx] – tlenek azotu sensor elektrochemiczny	0 ÷ 5000ppm	1 ppm
SO <sub>2</sub> – dwutlenek siarki (opcja) sensor elektrochemiczny	0 ÷ 4000ppm	1 ppm
Ciąg kominowy, ciśnienie różnicowe mostek półprzewodnikowy	±50 hPa	0,01 hPa
Poziom sadzy metodą Bacharacha, pomiar samoczynny	0 ÷ 9	1
CO <sub>2</sub> – dwutlenek węgla obliczany lub mierzony w podczerwieni [SENSOR CO <sub>2</sub> ]	0 ÷ 25%	0,01%
Sprawność obliczana zgodnie z normą DIN	0 ÷ 100%	0,1%
Strata kominowa obliczana zgodnie z normą DIN	0 ÷ 100%	0,1%
Współczynnik nadmiaru powietrza obliczany zgodnie z normą DIN	1 ÷ 50	0,01

04. 98

Zastrzega się prawo do zmian parametrów technicznych

# 9. SCHEMAT BLOKOWY ANALIZATORA



# 10. PŁYTA CZOŁOWA ANALIZATORA

