OBSŁUGA ZA POMOCĄ PROGRAMU MAMOS.EXE

SPIS TREŚCI

2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
6
6
7
7
8

1. OBSŁUGA SENSORA IRMA ZA POMOCĄ PROGRAMU MAMOS.EXE

Instrukcja przedstawia podstawowe operacje i nastawy jakie można wykonać w sensorze IRma za pomocą programu mamos.exe. Przykładowo pokazane okienka programu pokazują przypadek pojedynczego sensora CHF3 podłączonego za pośrednictwem adaptera USB. Adapter utworzył port szeregowy COM5.

1.1. Ustawienie parametrów połączenia z sensorem

Z menu głównego należy wybrać opcję "Plik" a następnie podopcję "Ustawienia programu". Należy ustawić właściwe nastawy w okienku jak pokazano poniżej.

Ustawienia programu	
Port Język	
Dostępne porty COM-	
Port COM: COM	M11 👻
Sieć RS485	
rządzeniami w sieci. Poła	aczone w siec analizatory
nykrywane są automatyc iżywany protokół komuni Komunikacja sieciowa —	znie. ikacyjny to RS485 Wyszukai MaMoSy
vykrywane są automatyc Iżywany protokół komuni Komunikacja sieciowa —	znie. ikacyjny to RS485 Wyszukaj MaMoSy
vykrywane są automatyc Jżywany protokół komuni Komunikacja sieciowa	znie. ikacyjny to RS485 Wyszukaj MaMoSy C karta sieciowa

1.2. Nawiązywanie połączenia z sensorem

Aby nawiązać połączenie z sensorem należy skorzystać z podopcji "Wznów połączenie" w menu "Plik"

	Wznów połączenie	F8
	Ustawienia programu	
2	Tryb serwisowy	F6
	Wyjście	Ctrl+Q

po nawiązaniu połączenia na belce statusu pojawi się informacja Gotowy...

1.3. Nastawa zegara RTC

Podczas nawiązywania połączenia program sprawdza zgodność zegara komputera z zegarem RTC sensora. Jeżeli występuje odchyłka powyżej 1min to program proponuje operatorowi przestawienie zegara RTC. Wystarczy potwierdzić za pomocą klawisza OK.



1.4. Ustawianie zachowania zaworów i pompy

Należy wybrać z menu opcję "Ustawienia główne", następnie podopcję "Pompa gazu i zawory" i ustalić zachowanie zaworów i pompy w poszczególnych fazach pracy sensora:

Nastawy pompy		
• I	Włączaj podczas:	
150 PWM pompy n/256	 ☐ fazy 'Wygrzewanie' ☐ fazy 'Przewietrzanie' ☑ fazy 'PrzedCzuwanien' ☑ fazy 'Czuwanie' ☑ fazy 'Przecionanie' 	
Domysine	f fazy Demine d	
	I azy romary	
-Zachowanie zaworów w poszczególnych fa	azach	
 Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 	azach Zawór 2	
 Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Włączaj podczas: 	azach Zawór 2 Włączaj podczas:	
⊂Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Wiączaj podczas: ☐ fazy 'Wygrzewanie'	azach Zawór 2 Włączaj podczas: ☐ fazy 'Wygrzewanie'	
⊂Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Wiączaj podczas: ☐ fazy 'Wygrzewanie' ☐ fazy 'Przewietrzanie'	azach Zawór 2 Włączaj podczas: Gazy 'Wygrzewanie' Gazy 'Przewietrzanie'	
Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Wiączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' ↓ fazy 'PrzedCzuwaniem'	azach Zawór 2 Włączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' fazy 'PrzedCzuwaniem'	
Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Wiączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' izy 'PrzedCzuwaniem' fazy 'Czuwanie'	azach Zawór 2 Włączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' fazy 'PrzedCzuwaniem' fazy 'Czuwanie'	
Zachowanie zaworów w poszczególnych fa Zawór 1 Włączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' if zy 'PrzedCzuwaniem' fazy 'Czuwanie' if zy 'Przeciąganie'	Zawór 2 Włączaj podczas: fazy 'Wygrzewanie' fazy 'Przewietrzanie' fazy 'PrzedCzuwanien' fazy 'Czuwanie' fazy 'Przeciąganie'	

Zaznaczenie checkboxa oznacza, że w danej fazie zawór będzie pobudzony lub pompa włączona.

1.5. Ustawianie zachowania wyświetlacza

Należy wybrać z menu opcję "Ustawienia główne" następnie podopcję "Wyświetlacze". Można teraz wskazać zmienną pomiarową pokazywaną na wyświetlaczu i zachowanie wyświetlacza w czasie fazy "Przewietrzanie"

Pr	zypisz blok pomiarow	/ do wyświetlacza
#0	CHF3 [%]	Zmień
Zachov	vanie w fazie 'Przewietr	zanie' (dotyczy wszystkich wyświetlaczy)
• Po	okazuj bieżący wynik p	miarowy
O Po	kazuj wynik pomiarowy	zatrzaśnięty na koniec fazy 'Pomiary'
O Po	okaż napis "Pur"	

1.6. Ustawianie zapisów na kartę SD

Należy wybrać z menu opcję "Ustawienia główne" następnie podopcję "Zapisy wyników na kartę SD". Można teraz włączyć lub wyłaczyć zapisy, ustawić okres powtarzania zapisów oraz wskazać numer od którego rozpocznie się numeracja plików tworzonych przez sensor



1.7. Ustawianie wyjść analogowych

Należy wybrać z menu opcję "Wyjścia analogowe". Pojawi się okno z szeregiem opcji.



Dla wyjścia napięciowego U1 można ustawić:





zakres wyjścia napięciowego (0..5 lub 0..10V)

wybór zmiennej pomiarowej prezentowanej na wyjściu analogowym ustawienie wartości mierzonej odpowiadającej napięciu minimalnemu na wyjściu U1 ustawienie wartości mierzonej odpowiadającej napięciu maksymalnem na wyjściu U1

Dla wyjścia prądowego I1 można ustawić:



0/4

x = CHF3	
þ,000	
1,000	

zakres wyjścia prądowego (0..20mA lub 4..20mA)

wybór zmiennej pomiarowej prezentowanej na wyjściu analogowym

ustawienie wartości mierzonej odpowiadającej prądowi minimalnemu na wyjściu I1

ustawienie wartości mierzonej odpowiadającej prądowi maksymalnemu na wyjściu I1

Ponadto w sekcji "Zachowanie wyjść analogowych" należy dokonać nastaw zachowania wyjść w poszczególnych fazach pracy sensora. Nastawy te są wspólne dla obu wyjść analogowych.

Podczas fazy 'Przewietrzanie'
C Kontynuować pomiary
C. Ukawa a function of a family Dentied

- Utrzymać wskazanie z fazy 'Pomiar'
- C Ustawić na min. Ustawić na max

- Podczas fazy 'Czuwanie' C Kontynuować pomiary • Utrzymać wskazanie z fazy 'Pomiar'
- O Ustawić na min.
- O Ustawić na max.

Jeśli Błąd	
O Ustawić na min.	
Ustawić na max.	

1.8. Nastawy cyklu pracy sensora

Należy wybrać opcję "Cykle pracy" z menu głównego. Wygląd okna różni się w zależności od wybranego trybu pracy sensora.

1.8.1. Tryb "Praca cykliczna"

Cykle pracy			
Czasy cykli	hh:mm:ss	do końca	Tryb pracy
Czas pełnego cyklu	02:00:00 +		Praca cykliczna
Czas fazy: 'Przewietrzanie'	00:15:00 +		Opis wybranego trybu
Czas fazy: 'Przeciąganie'	00:01:00		00:00:00 🔹 godzina pierwszego zerowania
Czas fazy: 'Przed czuwaniem'	00:02:00		
Czas fazy: 'Pomiary'	01:45:00 -		
Czas fazy: 'Wygrzewanie'	00:15:00		Urządzenie pracuje cyklicznie wykonując następujące fazy:

W tym trybie można zdefiniować następujące parametry:

- 1. Czas trwania pełnego cyklu
- 2. Czas fazy "Przewietrzanie"
- 3. Czas trwania fazy "Pomiary"
- 4. Moment pierwszego zerowania w ciągu doby

1.8.2. Tryb "Praca wg terminarza"

W tym trybie można zdefiniować następujące parametry:

- 1. Czas fazy "Przewietrzanie"
- 2. Czas trwania fazy "Pomiary"
- 3. 24 punkty czasowe w ciągu doby w których urządzenie rozpoczyna wykonanie nowego cyklu pomiarowego

Poniżej pokazano przykładową definicję punktów czasowych terminarza.



1.8.3. Tryb "Praca z wyzwalaniem zewnętrznym"

W tym trybie definiuje się czasy

- 1. Czas fazy "Przewietrzanie"
- 2. Czas trwania fazy "Pomiary"

Cykl pomiarowy w tym trybie nie rozpoczyna się samoczynnie lecz wymaga wyzwolenia za pomocą jednego z wejść cyfrowych In1..I4.

Dodatkowo więc w tym trybie wymagane jest określenie zachowania każdego wejścia pomiarowego. Nastaw tego zachowania dokonuję się za pomocą obiektu pokazanego poniżej:



Wybranie opcji "Restartuj cykl pomiarowy" spowoduje że dane wejście będzie powodować w sensorze rozpoczęcie nowego cyklu (od fazy "Przewietrzanie")

Wybranie opcji "Przerwij cykl pomiarowy" spowoduje że dane wejście będzie powodować w sensorze zakończenie cyklu (wejście do fazy "Czuwanie")



1.8.4. Tryb "Długookresowy miesięczny"

C	ykle pracy			
	- Czasy cykli	hh:mm:ss	do końca	Tryb pracy Cykliczny miesięczny
	Czas fazy: 'Przewietrzanie'	00:15:00		Opis wybranego trybu
	Czas fazy: 'Przeciąganie' Czas fazy: 'Przed czuwaniem'	00:01:00 × 00:02:00 ×		00:00:01 - 2015-03-24 data pierwszego zerowania

W tym trybie można ustawić:

- 1. Czas fazy "Przewietrzanie"
- 2. Datę i godzinę pierwszego zerowania (data wyznacza nr dnia w miesiącu w którym będzie wykonywane zerowanie). Okres powtarzania zerowania wynosi 1 miesiąc kalendarzowy.

1.8.5. Tryb "Długookresowy zmienny"

Tryb ten jest w zasadzie identyczny z trybem długookresowym miesięcznym. Jedyną różnica jest, że okres powtarzania zerowania nie jest ustalony na stałe lecz może być ustawiany w zakresie od 1 do 30 dni.

C	ykle pracy							
	Czasy cykli	hh:mm:ss	do końca	Tryb pracy Cykliczny ze zmienną długością (1-30 dni)				
	Czas fazy: 'Przewietrzanie'	00:15:00 +		Opis wybranego trybu				
	Czas fazy: 'Przeciąganie'	00:01:00		00:00:01 🗧 godzina pierwszego zerowania				
	Czas fazy: 'Przed czuwaniem'	00:02:00		2015-03-24 data pierwszego zerowania 1 czas trwania cyklu w dniach (130)				

1.9. Obsługa plików z wynikami zapisanych na karcie SD

Na karcie SD wyjętej z sensora znajdują się pliki wynikowe. Pliki noszą nazwy będące kolejnymi numerami z rozszerzeniem ".mrp". Aby przetworzyć binarne pliki wynikowe do formatu obsługiwanego np. przez arkusze kalkulacyjne należy skorzystać z opcji menu głównego "Karta pamięci" a następnie z podopcji "Podgląd raportów". Poniżej pokazano przykładowy wygląd okienka dla tej podopcji.

I	Raporty (*.MRP)										
Г	Lista raportów w katalogu							_			
m:\konstrukcja\\/B\maMoS_III+hatel						Katalog			Odśwież		
	#	_	Nazura pliku	Libuorzon/	Doz				Ctart zaniańw. Kanie		
		1	00000002.MRP	2014-12-04 08:40:36	RUZ	.miai 1.	.5 KB	nose pomarow	4	2014-12-03	KOTIK
	•										•
			Otworz								
L									-		
										<u>Z</u> amknij	
									-		

Po wybraniu konkretnego pliku uzyskujemy podgląd jego zawartości.

🔽 Dane raportu: 00000002.MRP								
ſ	Dane raportu			Kolumny				
	#	Data/Czas	Status	Display 1	AnaOut U1	PWM3	InOut	
	1	2014-12-03	'Pomiary'	O2: 20,89 %	O2: 20,89 %; 8356 mV	Bez akcji; Off	11000	
	2	2014-12-03	'Pomiary'	O2: 20,90 %	O2: 20,90 %; 8360 mV	Bez akcji; Off	11000	
	3	2014-12-03	'Pomiary'	O2: 20,90 %	O2: 20,90 %; 8360 mV	Bez akcji; Off	11000	
	4	2014-12-03	'Pomiary'	O2: 20,91 %	O2: 20,91 %; 8364 mV	Bez akcji; Off	11000	
	Device name: madur mamo		ur mamo	Firmware: v. 16.0.1		0000002.MRP		
Serial: 32001114					FF-FF-00-1E C0-98-91-7	73		
	Konwersja danych raportu Kopiuj zaznaczenie do schowka Eksportuj do pliku '.csv' ; Separator							

Można teraz wybrać część lub wszystkie pomiary i dokonać eksportu wyników do pliku *.csv lub skopiować dane do innego programu za pośrednictwem schowka systemowego. Format csv jest prostym formatem tekstowym i jest akceptowany przez wszystkie arkusze kalkulacyjne.

Dodatkowo można wpływać na zawartość pliku csv za pomocą zakładki "Kolumny":

✓ #	AnaOut U2			
🔽 Data/Czas	AnaOut U3			
Status	AnaOut U4			
Display 1	AnaOut I1			
Display 2	AnaOut I2			
Display 3	AnaOut I3			
Display 4	AnaOut I4			
Display 5	Przekaźnik #1			
Display 6	Przekaźnik #2			
Display 7	V PWM3			
Display 8	✓ InOuts1			
AnaOut U1	✓ InOuts2			

Uwaga: Wyjaśnienia wymaga okienko "Separator". Domyślnym separatorem w pliku csv jest znak przecinka ','. (nazwa csv jest skrótem od angielskiego "comma separated values"). W krajach w których przecinek jest używany jako znak rozdziału dziesiętnego w plikach csv należy używać jako separatora znaku średnika ';'.